


Instalación, Uso y Cuidado



Mensaje Para el Usuario	3
Seguridad de la Lavavajillas	4 y 5
Partes y Características	6
Instrucciones de Instalación	8 a 25
Cómo Instalar el Panel de Color de la Puerta	26
Cómo Instalar los Paneles de Madera Personalizados ...	29
Cómo Usar la Lavavajillas ...	33
Cómo Cargar la Lavavajillas	46
Cuidado de la Lavavajillas...	50
Soluciones a Problemas Frecuentes	52
Diagnóstico de Problemas ...	56
Garantía	58
Centros de Servicio y Venta de Refacciones y Partes	59

LAVAVAJILLAS EMPOTRABLE

Lavavajillas



Modelos: 7TUD4000, 7TUD5700

Importador

VITROMATIC COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Av. San Nicolás 2121 Nte.

Col. 1o. de Mayo, C.P. 64550

Monterrey, N.L., MEXICO

Tel. (lada 918) 329-22-00

Exportador

WHIRLPOOL CORPORATION

Benton Harbor, Mich. 49022

U.S.A.

Especificaciones Técnicas

- Consumo de Corriente: 13,7 A
- Frecuencia de operación: 60 Hz
- Tensión de alimentación: 127 V~

Mensaje Para el Usuario

Agradecemos la compra de un electrodoméstico ESTATE*.

Usted ha comprado un electrodoméstico de calidad y renombre mundial. En su fabricación se han puesto muchos años de experiencia en ingeniería. Para asegurar que el producto funcione por muchos años sin problemas, hemos diseñado este Manual de Instalación, Uso y Cuidado. Contiene información valiosa acerca de cómo operar y cuidar el aparato correcta y seguramente. Por favor léalo con cuidado.

Por favor anote la siguiente información.

Siempre que llame para solicitar servicio del aparato, necesitará saber el modelo y número de serie completo. Esta información la encuentra en la placa ubicada en el marco de la puerta (ver el diagrama de partes).

Por favor registre la fecha de compra del aparato, asimismo el nombre del distribuidor, domicilio y teléfono.

Guarde este manual y la nota de compra juntos, en un lugar seguro para referencia futura.

Modelo _____

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Nombre del distribuidor _____

Domicilio del distribuidor _____

Teléfono del distribuidor _____

Las llamadas al número telefónico de nuestro Centro de Atención al Cliente son gratis.

91-800-83-004
(En la República Mexicana)

Ayúdenos a ayudarlo

Por favor:

- La instalación de su lavavajillas debe ser hecha por un técnico calificado.
- Instale la lavavajillas en un sitio donde esté protegida de la intemperie.
- Instale y nivele la lavavajillas en un piso que soporte su peso y en un área adecuada a su tamaño y uso.
- Conecte debidamente la lavavajillas a las líneas de suministro de energía y a los tubos de agua y desagüe. Para información completa lea las instrucciones de instalación en las páginas 8 a 25.
- Quite todos los tapones de envío de las mangueras y conectores (como la tapa en la salida del desagüe) antes de la instalación.
- Quite todas las coetillas colgantes y las etiquetas temporales.
- Asegúrese de que la lavavajillas no sea usada por una persona que no pueda operarla adecuadamente.
- Dé a su lavavajillas el mantenimiento debido. Ver página 50.

Seguridad de la Lavavajillas

Su seguridad es importante para nosotros.

Este manual contiene avisos y símbolos de seguridad. Por favor dé una atención especial a estos símbolos y siga todas las instrucciones. Aquí es una breve explicación del uso del símbolo.



Este símbolo lo alertará para evitar peligros como incendio, choque eléctrico u otras lesiones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA – Cuando use la lavavajillas siga precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar la lavavajillas.
- Use la lavavajillas únicamente para las funciones que fue diseñada.
- Use únicamente detergentes o abrillantadores recomendados para ser usados en las lavavajillas y manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Al introducir los artículos para lavar:
 - 1) Coloque los artículos puntiagudos de manera que no dañen el sello de la puerta.
 - 2) Introduzca los cuchillos filosos con los mangos hacia arriba para reducir el riesgo de cortaduras.
- No lave artículos de plástico que no lleven la indicación “lavables en lavavajillas” u otra similar. Lea las recomendaciones del fabricante para los artículos de plástico que no lleven tal indicación.
- No toque el elemento de calefacción durante o inmediatamente después de usar la lavavajillas.
- No use la lavavajillas a menos que todos los paneles estén colocados debidamente en su lugar.
- No juegue con los controles.
- No abuse, no se siente ni se ponga de pie en la puerta o en las canastas de la lavavajillas.
- Para reducir el riesgo de lesión, no permita que los niños jueguen dentro ni sobre la lavavajillas.
- Bajo ciertas condiciones, un sistema de agua caliente que no ha sido usado por dos semanas o más puede producir gas hidrógeno. **EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO.** Si el sistema de agua caliente no ha sido usado por ese período, abra todas las llaves de agua caliente y deje que corra el agua por varios minutos antes de usar la lavavajillas. Esto permitirá que los gases acumulados escapen. Debido a que el gas es inflamable, no fume ni encienda ninguna llama cerca de la llave durante este tiempo.
- Quite la puerta del compartimiento de lavado cuando deje de usar para siempre una lavavajillas.

– GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES –

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Para una lavavajillas con cordón y conexión a tierra:

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

La lavavajillas debe estar conectada a tierra. En caso de funcionamiento inadecuado o avería, la conexión a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico al establecer una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica. La lavavajillas viene equipada con un cordón que tiene un conductor para conexión a tierra. La clavija debe ser conectada a un contacto con tierra que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA – La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra puede resultar en riesgo de choque eléctrico.

Pregunte a un electricista calificado o a un agente de servicio si no está seguro si la lavavajillas está adecuadamente conectada a tierra.

No modifique la clavija que viene con la lavavajillas. Si no cabe en el contacto, pida que un electricista calificado instale un contacto con tierra apropiado.

- Para lavavajillas con conexión permanente:


INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

La lavavajillas debe estar conectada a un sistema de alambrado eléctrico de conexión a tierra de metal o a un conductor de conexión a tierra y conectada al término de conexión a tierra o conductor en la lavavajillas.

– GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES –


Partes y Características

En la siguiente ilustración de su lavavajillas, se destacan sus partes y características. Se incluyen referencias de páginas para ayudarlo a encontrar información rápidamente sobre determinada parte o característica.



Panel de Control

(Para modelo 7TUD4000 con interruptor oscilante)



(Para modelo 7TUD5700 con 7 botones)



Instrucciones de Instalación Para una Lavavajillas Empotrable

Es responsabilidad del usuario:

- Cumplir todos los códigos y ordenanzas vigentes.
- Cumplir con las especificaciones y dimensiones de instalación.
- Instalar la lavavajillas debidamente.
- Asegurarse de que tiene todo lo necesario para la instalación.
- Llamar a un técnico instalador calificado para asegurar que las instalaciones eléctricas y de plomería satisfagan todas las ordenanzas nacionales y de su localidad.


La base de cartón ayudará a proteger el recubrimiento del piso cuando la lavavajillas sea trasladada durante la instalación.

NOTAS:

- Técnico instalador: Deje las instrucciones de instalación con el usuario.
- Usuario: Lea y mantenga las instrucciones de instalación para referencia futura.
- Guarde las instrucciones de instalación para uso del inspector eléctrico de su localidad.


Mantenga la base de cartón que se usó para el envío debajo de la lavavajillas hasta que sea instalada.

Dimensiones del producto



Abertura incorporada

El espacio mínimo para colocar la lavavajillas en un rincón es de 5,1 cm (2") de la puerta al gabinete o la pared.



Orificio para las líneas de suministro de energía y los tubos de agua y desagüe:

- Debe ser instalado dentro del área sombreada, como se especifica.
- Debe ser colocado lo más cerca posible de la pared posterior.

El tomacorriente debe ser instalado en una gabinete adyacente.

Los cables no deben tener contacto con el motor o las patas de la lavavajillas.

Tubos de agua: Perfore un orificio de 1,3 cm (1/2") de diámetro o más grande.

Los tubos de agua no deben tener contacto con el motor o las patas de la lavavajillas.

Tubos de desagüe y el cordón de suministro de energía: Perfore un orificio de 3,8 cm (1 1/2") de diámetro.

Cable directo de suministro de energía eléctrica: Perfore un orificio de 1,9 cm (3/4") de diámetro.

Instale una arandela (Parte No. 302797) en

el orificio perforado en el gabinete metálico para el cordón o el cable de suministro de energía.

La lavavajillas debe quedar totalmente encerrada, incluyendo los costados, la parte superior y la parte posterior. Su distribuidor tiene disponibles juegos de paneles laterales para instalar su lavavajillas al final de un gabinete.

El área no sombreada debe estar libre de tubos, cables y mangueras de desagüe.

El cordón o los cables de suministro de energía no deben estar enroscados o apretados entre la lavavajillas y el gabinete.

Las patas y ruedas de nivelación se ajustan de 86,4 cm (34") a 88,9 cm (35") para que la lavavajillas encaje en la altura de la abertura del gabinete. Si se quitan las patas y ruedas niveladoras de la lavavajillas, la altura mínima que debe tener la abertura del gabinete es de 85,9 cm (33 3/16"). Mida la distancia desde el punto más bajo de la cubierta del gabinete.

Para la colocación del apartose requiere un espacio mínimo de 5,1 cm (2") entre la parte lateral e la lavavajillas y la pared del espacio donde la empotre.

Revise el lugar donde se instalará la lavavajillas. No la instale sobre un área alfombrada. El lugar debe constar con lo siguiente:

- Fácil acceso a líneas de suministro de energía y a los tubos de agua y desagüe.
- El mejor lugar es a la derecha o a la izquierda del fregadero, para mayor comodidad.

- Una abertura cuadrada para facilitar la operación de la lavavajillas y dar a ésta una mejor apariencia.
- Un frente de gabinete que sea perpendicular al piso.
- Dejar libre un espacio mínimo de 0,64 cm ($\frac{1}{4}$ ") entre el motor y la superficie inferior del gabinete para evitar que el motor se sobrecaliente.

Requisitos eléctricos

! ADVERTENCIA




Peligro de Choque Eléctrico
Conecte a tierra la lavavajillas.
Conecte el alambre de conexión a tierra al conector verde de conexión a tierra en la caja de terminales.
No use un cable eléctrico de extensión.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

- Conecte únicamente con cable de cobre.
- Se necesita un suministro de energía eléctrica protegido por fusibles de 127 Volts, 60 Hertz, corriente alterna solamente, 15 ó 20 Amperes.
- Se recomienda un fusible de acción retardado un interruptor termamagnético.

Si las normas lo permiten y se usa un cable de conexión a tierra separado, se recomienda que un electricista calificado determine si el circuito de conexión a tierra es adecuado.


La lavavajillas **debe** estar conectada al voltaje eléctrico y a la frecuencia adecuados, tal como se especifica en la placa serie del modelo. La placa serie del modelo se encuentra en el tina que está detrás de la puerta de la lavavajillas.

- Se recomienda que se disponga de un circuito separado que sólo abastezca a este electrodoméstico.
- Si usa un cordón de suministro de energía, deberá conectarse en un contacto de pared para conexión a tierra con 3 entradas que coincidan con los polos de la clavija, conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas nacionales y vigentes en la localidad.




Requisitos para el suministro de agua

- El tubo de agua caliente que da a la lavavajillas debe suministrar una presión de agua de entre 105 a 828 kPa (de 15 a 120 libras por pulgada cuadrada).
- Para obtener mejores resultados, el calentador de agua debe ajustarse para que suministre a la lavavajillas agua con una temperatura de 49°C (120°F).
- Se recomienda usar tubos de cobre con diámetro exterior mínimo de 0,95 cm ($\frac{3}{8}$ ") o una línea de entrada de tubo plástico de un mínimo de 1,3 cm ($\frac{1}{2}$ ").
- La válvula de entrada de la lavavajillas tiene roscas internas N.P.T., de 0,95 cm ($\frac{3}{8}$ "), para tuberías.
- Todas las conexiones soldadas deben ser hechas antes de que el tubo de agua sea conectado a la válvula de entrada de la lavavajillas. No se debe soldar a una distancia de menos de 15,2 cm (6") de la válvula de entrada.



Requisitos para el desagüe

- La manguera de desagüe debe tener un tubo encorvado de desagüe con una altura mínima de 50,8 cm (20") sobre el piso para evitar que salga agua de la lavavajillas cuando esté en funcionamiento.
- Debe usarse un intervalo de aire en el tubo encorvado de desagüe si la manguera de desagüe está conectada a las instalaciones sanitarias (tubería) de la casa a una altura inferior a los 50,8 cm (20") sobre el nivel del piso.
- El tubo de desagüe y los accesorios deben medir 1,3 cm (1/2") de diámetro interno.
- Si se necesita una manguera de desagüe más larga, la longitud máxima es de 3,7 m (12 pies). Verifique que la manguera de desagüe sea resistente al calor y a los detergentes.



Cómo preparar la abertura del gabinete

1. Desconecte el suministro de energía.
2. Póngase guantes y anteojos de seguridad.

Instalación eléctrica

3. Escoja uno de los siguientes métodos de instalación de cables ("Cable directo" o "Cable flexible de suministro de energía"), según el tipo de su lavavajillas y las normas vigentes.
4. Complete la instalación de cables en la abertura del gabinete de acuerdo con el método más adecuado. Cumpla con todas las normas y ordenanzas vigentes en su localidad.

Método de cable directo:

Los códigos locales pueden permitir el uso de cables de cobre con tubería flexible no metálica para conductores (A) (con cable de conexión a tierra) para conectar la lavavajillas a la caja de empalmes.

5. Perfore un orificio de 1,9 cm ($\frac{3}{4}$ ") en la parte posterior, al lado o en el piso del gabinete (B) para insertar el cable directo.

Gabinete de madera: Lije el orificio hasta que esté liso.

Gabinete de metal: Cubra el orificio con una arandela (Parte No. 302797). Puede obtenerla del distribuidor de su localidad o del proveedor de partes.

6. Instale un conector conduit o una abrazadera para tubo flexible, a la caja de empalmes. Conecte el cable de suministro eléctrico a la caja de empalmes. Inserte el otro extremo del cable por la abertura del gabinete (B). El cable debe extenderse 61 cm (24") desde la parte posterior de la pared hasta la abertura del gabinete.


⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía eléctrica en la caja de fusibles o el interrupter termomagnético antes de darle mantenimiento a la lavavajillas.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.



continúa en la siguiente página

Método del cordón flexible de suministro eléctrico:

Los códigos locales pueden permitir el uso de cordones flexibles de suministro eléctrico (C) con una clavija tripolar de conexión a tierra (D) para conectar la lavavajillas a un tomacorriente de conexión a tierra (E).


NOTA: Se recomienda usar el juego del cordón de suministro de energía (Parte No. 4317824). Puede obtenerlo del distribuidor de su localidad o del proveedor de partes.

5. Perfore un orificio de 3,8 cm (1½") en la parte posterior o al lado derecho del gabinete (F) para insertar el cordón de suministro eléctrico. Es más fácil por el lado derecho.

Gabinete de madera: Lije el orificio hasta que esté liso.


Gabinete de metal: Cubra el orificio con una arandela (Parte No. 302797). Puede obtenerla del distribuidor de su localidad o del proveedor de partes.

6. Instale en un gabinete adyacente un contacto de pared para conexión a tierra con 3 entradas que coincidan con los polos de la clavija.



Tubo de agua

7. Perfore un orificio de 1,3 cm (1/2") como mínimo (G) en la pared o en el piso del gabinete para insertar el tubo de agua. Es más fácil por el lado izquierdo.
8. Inserte el tubo de agua (H) por la abertura del gabinete.
9. Instale una válvula de cierre manual en el tubo de agua donde pueda ser usada con facilidad.
10. Deje correr agua del tubo de agua hacia un balde para eliminar cualquier partícula que pueda obstruir la válvula de entrada. Verifique que no hayan dobladuras pronunciadas o enroscados en el tubo de agua que puedan restringir el flujo del agua. Ponga la válvula de cierre en la posición de Apagado ("Off").



NOTAS:

- En las zonas donde es usual encontrar partículas de materia en el agua, el dueño de casa tiene la opción de instalar un filtro de agua adicional contra la corriente de la válvula de suministro de agua de la lavavajillas.
- Para asegurar la debida operación de la lavavajillas, el suministro de entrada de agua a la válvula de agua accionada por un solenoide debe ser dimensionado y mantenido para que suministre un mínimo de 80,6 cm³/s (1,28 galones por minuto) con presiones de agua de 138 a 828 kPa (de 20 a 120 libras por pulgada cuadrada).
- Un dispositivo de filtración contra corriente debe tener suficiente capacidad de flujo para cumplir con estos requisitos básicos.
- El técnico instalador debe pedir el asesoramiento de un plomero profesional o de una ferretería de la localidad para determinar el tamaño correcto del dispositivo de filtración de agua para su instalación.

- Es importante tener en cuenta que un filtro adicional requerirá inspecciones y mantenimiento periódicos. El fabricante del filtro debe suministrar esta información.
- La falta del debido mantenimiento al dispositivo de filtración puede producir el mal funcionamiento de la lavavajillas o dañarla. Las llamadas de servicio y todas las reparaciones son responsabilidad del dueño de casa.


Manguera de desagüe

11. Perfore un orificio de 3,8 cm (1 1/2") de diámetro para insertar el tubo de desagüe (I) en la pared o el piso del gabinete.

Nivelación de la lavavajillas

Mantenga la base del empaque que se usó para el envío de la lavavajillas hasta que sea instalada. La base del empaque madera ayudará a proteger el recubrimiento del piso durante la instalación.

! ADVERTENCIA




Peligro de Volteo

No use la lavavajillas antes de estar completamente instalada.


No se apoye en la puerta abierta.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar herida seria o cortaduras.

Quite los 4 tornillos que fijan el panel de acceso (A) y el panel inferior (B) a la lavavajillas, usando una llave hexagonal, una llave para tuercas o un desarmador Phillips. Quite los paneles y guárdelos en una superficie protectora.



Presilla de puesta a tierra



Altura mínima de perforación	Posición de la rueda (ver ilustración)	Número de vueltas para ajustar los niveladores
86,4cm (34")	1	9
86,7cm (34 ¹ / ₈ ")	2	6
87,2cm (34 ⁵ / ₁₆ ")	3	3
87,6cm (34 ¹ / ₂ ")	4	0


Para altura adicional:

- 1. Ponga cuñas debajo de las ruedas.**
- 2. Dé vuelta a los niveladores (cada vuelta tiene aproximadamente 1,6 mm (1/16") de alto).**



Mida la altura de la abertura del gabinete desde el borde frontal del lado inferior de la abertura hasta el piso. Busque en la tabla la altura de ese orificio. Coloque las ruedas (C) en la posición correspondiente.

Ajuste las patas frontales de nivelación dándoles el número de vueltas que indica la tabla. La lavavajillas debe ser instalada con el mayor grado de nivelación posible desde el frente hasta la parte posterior.

Revise si la manguera de desagüe está bien asegurada al conector de desagüe con una abrazadera de resorte.



Usted puede tener cualquiera de estas clases de conectores de desagüe . . .



Ponga una abrazadera de resorte para manguera de desagüe sobre el conector. Empuje la manguera de desagüe dentro del conector. Use alicates para abrir la abrazadera y deslícela sobre la manguera de desagüe y el conector.

Incline la lavavajillas hacia atrás sobre las ruedas cuando la mueva a través del piso para evitar daños al revestimiento del piso.

Cierre con pestillo la puerta de la lavavajillas. Sujete los lados de la puerta de la lavavajillas cerca de la consola. Incline la lavavajillas hacia atrás sobre las ruedas. Coloque la lavavajillas cerca de la abertura del gabinete. No ejerza presión por el centro de la consola. Deseche la base usada para el envío.

Inserte la manguera de desagüe por la abertura del gabinete. Verifique que la manguera de desagüe no entre en contacto con los resortes de la puerta, el motor o el tubo de agua.

- No deslice la manguera de desagüe sobre la parte superior de la tina. Verifique que la manguera de desagüe no esté enroscada o doblada.

Inserte el cordón de suministro de energía por la abertura del gabinete. Si está usando un cable de suministro de energía, ajuste el cable y jale hacia la caja terminal de la lavavajillas.

- No apriete el cordón de suministro de energía ni enrosque el cable de suministro de energía entre la lavavajillas y el gabinete.

Coloque la lavavajillas totalmente en la abertura del gabinete. Centre la lavavajillas en la abertura. Verifique que las patas de nivelación estén firmemente colocadas contra el piso. Alinee la puerta de la lavavajillas con el frente de las puertas del gabinete. Verifique que el espacio sea igual a ambos lados.

Cómo conectar la manguera de desagüe

Conecte la manguera de desagüe en un intervalo de aire o unión en T para residuos usando uno de los métodos recomendados o alternativos.



Métodos de conexión recomendados

(Intervalo de aire)

Instale el juego de intervalo de aire (Parte No. 300096) de acuerdo con las instrucciones del juego. Si se usa un intervalo de aire diferente, debe ser revisado para ver si permite el mismo flujo de aire.

Manguera de desagüe (B) a intervalo de aire (A) a la unión en T (C)

- Corte el extremo de desagüe de la manguera de desagüe como se muestra (D). No corte la sección acanalada para reducir el tamaño de la manguera de desagüe (E).





- Fije la manguera de desagüe al intervalo de aire con una abrazadera de resorte (F). Si la abrazadera de resorte no es adecuada para la sección más pequeña del conector de la manguera de desagüe, use una abrazadera más pequeña.
- Conecte el intervalo de aire a la unión en T para residuos usando un conector de caucho (G) y una abrazadera de resorte o prensa de tornillos (H).
- La conexión de la unión en T debe estar adelante de la trampa de desagüe (I) y a una altura mínima de 50,8 cm (20") sobre el piso (J).

Manguera de desagüe (K) a intervalo de aire (L) a unidad de evacuación (M)

- Jale el tapón de entrada de la unidad de evacuación (N) del orificio de entrada. Si el tapón de entrada se cae dentro de la unidad de evacuación, debe sacarlo antes de conectar la manguera de desagüe. Si la unidad de evacuación ya está conectada al fregadero, podría ser necesario sacar la unidad de evacuación para quitar el tapón.
- No corte el extremo de la manguera de desagüe.
- Asegure la manguera de desagüe al intervalo de aire con una abrazadera de resorte (Q).
- Conecte el intervalo de aire a la unidad de evacuación usando un conector de caucho (P)[†] y abrazaderas de resorte o prensas de tornillo (Q).
- La mayoría de las unidades de evacuación tienen conectores de 2,2 cm (7/8").
- La conexión de la unidad de evacuación debe ser hecha adelante de la trampa de desagüe (R) a una altura mínima de 50,8 cm (20") sobre el piso (S).

[†] Su distribuidor tiene disponibles todas las piezas.




Métodos alternativos de conexión

(Sin intervalo de aire)


Si los códigos de plomería vigentes en su localidad lo permiten, la manguera de desagüe de la lavavajillas puede ser conectada directamente a la unión en T para residuos o a la unidad de evacuación de residuos.

Manguera de desagüe (A) a la unión en T para residuos (B)

- Corte el extremo de la manguera de desagüe, tal como se muestra en la ilustración (C). No corte la sección acanalada para reducir el tamaño de la manguera de desagüe (D).





- Asegure la manguera de desagüe a la unión en T para residuos con una abrazadera de resorte o con una abrazadera de tornillo (F). Si la abrazadera de resorte no es adecuada para la sección más pequeña del conector de la manguera de desagüe, use una abrazadera más pequeña.



Manguera de desagüe (H) a la unidad de evacuación (I)

- Jale el tapón de entrada de la unidad de evacuación (J) del orificio de entrada. Si el tapón de entrada se cae dentro de la unidad de evacuación, debe sacarlo antes de conectar la manguera de desagüe. Si la unidad de evacuación ya está conectada al fregadero, podría ser necesario sacar la unidad de evacuación para quitar el tapón.
- No corte el extremo de la manguera de desagüe.
- Asegure la manguera de desagüe a la unidad de evacuación con una abrazadera de resorte (K).
- La mayoría de las unidades de evacuación tienen conectores de 2,2 cm (7/8").
- La conexión de la unidad de evacuación debe ser hecha adelante de la trampa de desagüe (L) a una altura mínima de 50,8 cm (20") sobre el piso (M).



Cómo conectar el tubo de agua y la línea de suministro de energía

⚠️ ADVERTENCIA




Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a tierra la lavavajillas.
 Conecte el alambre de conexión a tierra al conector verde de conexión a tierra en la caja de terminales.
 No use un cable eléctrico de extensión.
 No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.


Aplique una cinta de teflon al tubo acoplador adaptador de 90° (A) y conecte la tubería o el tubo de agua (A) directamente a la válvula de entrada de agua (B). Fije el otro extremo del tubo acoplador acodado a su tubo de suministro de agua (C). **No permita que el tubo o la tubería de agua entre en contacto con el motor o con las lavavajillas.** Abra el suministro de agua y revise si hay escapes.

Asegúrese de estar cumpliendo con todos los requisitos eléctricos. Asegúrese de tener el suministro eléctrico correcto y el método de conexión a tierra recomendado.




Si conecta la lavavajillas con un cable de suministro eléctrico, verifique que el suministro de energía esté desconectado.

- Quite la tapa de la caja de terminales de la lavavajillas (D).
- Instale un conector conduit o una abrazadera para tubo flexible (E).
- Conecte al alambre blanco (neutro) (F) del cable de suministro de energía al alambre blanco en la caja de terminales con un conector de empalme retorcido para alambre.
- Conecte el alambre negro (fase) (G) del cable de suministro eléctrico al alambre negro en la caja terminal con un conector de empalme retorcido para alambre.
- Afloje la tuerca delantera (H) en la clavija de conexión a tierra ubicada en la parte posterior de la caja de terminales. **No afloje la tuerca trasera del tornillo de conexión a tierra.**




- Si la conexión de tierra se encuentra al lado izquierdo en la parte trasera de la caja de terminales y tiene la apariencia de la Figura A, afloje la tuerca delantera del tornillo de tierra. No afloje la tuerca trasera del tornillo de tierra. Doble el alambre de tierra desnudo formando un gancho en "U". Enrolle el gancho del alambre de tierra en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del tornillo de tierra y entre las tuercas trasera y delantera. Apriete con firmeza la tuerca delantera en el tornillo de tierra. Apriete la abrazadera de anclaje para tubo flexible o los tornillos del conector de canalización.

Figura A




- Si la conexión de tierra se encuentra al centro en la parte trasera de la caja de terminales y tiene la apariencia de la Figura B, afloje el tornillo delantero del tornillo de tierra. Doble el alambre de tierra desnudo formando un gancho en "U". Enrolle el gancho del alambre de tierra en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del tornillo de tierra y debajo de la arandela. Apriete con firmeza el tornillo. Apriete la abrazadera de anclaje para tubos flexible o los tornillos del conector de canalización.

Figura B



Si está conectando la lavavajillas con un cordón de suministro eléctrico, verifique que el suministro de energía esté desconectado.

- Se recomienda usar el juego del cordón de suministro eléctrico (Parte No. 4317824). Puede obtenerlo del distribuidor o proveedor de partes de su localidad. Siga las instrucciones del juego para instalar el cordón de suministro eléctrico.
- Si no encuentra el juego del cordón, debe usar un cordón flexible de suministro eléctrico. Se recomienda que el cordón de suministro eléctrico tenga una longitud de 1,2 m (4 pies).
- Coloque el cordón de suministro eléctrico de manera que no toque el motor o la porción inferior del tubo de la lavavajillas.
- Fije el cordón de suministro eléctrico a la caja de terminales de la lavavajillas con una abrazadera de anclaje.
- Conecte el cordón de suministro eléctrico (K) en un contacto de pared para conexión a tierra (L) con 3 entradas que coincidan con los polos de la clavija.



Cómo fijar la lavavajillas

La lavavajillas debe quedar fijada a la cubierta del gabinete o al piso para evitar que se mueva cuando se abre la puerta.

Abra la puerta de la lavavajillas y saque todos los materiales de envío. Quite la canasta inferior. Coloque un periódico, una hoja grande de papel o una toalla sobre la parte inferior de la lavavajillas para evitar que los tornillos u otros artículos caigan en el área de la bomba.

Cómo fijar la lavavajillas:

Fije la lavavajillas en la cubierta con dos tornillos de cabeza Phillips No. 10 x 1/2" (A) que vienen en la bolsa de piezas. No deje caer los tornillos en la parte inferior de la lavavajillas. Si los tornillos caen en el área de la bomba pueden dañar la bomba o el motor.

Abra la puerta unos 7,6 cm (3") y verifique que los espacios (B) entre la puerta interior y los costados de la tina sean iguales. Si no lo son, afloje los tornillos del soporte y mueva la unidad hasta que la distancia sea igual. Apriete los tornillos del soporte.

⚠ ADVERTENCIA




Peligro de Volteo

No use la lavavajillas antes de estar completamente instalada.


No se apoye en la puerta abierta.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar herida seria o cortaduras.


Piezas de montaje superiores fijadas a la cubierta del gabinete.



No se muestran la puerta, el acceso y los paneles inferiores.



Abra y cierre la puerta varias veces. La puerta debe abrirse y cerrarse con facilidad. Si la puerta se cierra o se abre muy rápido, ajuste los resortes de la puerta (C) poniendo los extremos de los resortes en diferentes orificios (D) de la base.



Revise el funcionamiento

Verifique que todas las partes hayan sido instaladas y que no se haya pasado por alto ningún paso.

Vuelva a fijar el panel de acceso y el panel inferior a la lavavajillas de manera que el panel inferior esté en contacto con el piso.

Vuelva a conectar el suministro de energía a la lavavajillas. Ponga a funcionar la lavavajillas y permita que complete el ciclo normal.

Desconecte el suministro de energía eléctrica. Remueva el panel de acceso y el panel inferior. Revise si hay escapes de agua.

Vuelva a colocar el panel de acceso y el panel inferior a la lavavajillas hasta que la orilla inferior del panel inferior esté tocando el piso.

Vuelva a conectar el suministro de energía eléctrica a la lavavajillas.

Usted puede modificar la apariencia de la lavavajillas empotrable a su gusto. Más información se encuentra en la sección "Cómo Instalar el Panel de Color de la Puerta" en la página 26 y en la sección "Cómo Instalar los Paneles de Madera Personalizados" en la página 29.

¡Felicitaciones! Usted ha completado la instalación de su lavavajillas.

Por favor lea las secciones restantes del manual donde encontrará información importante sobre el uso y cuidado de su lavavajillas.

⚠️ ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de quitar los paneles.

Fije todos los paneles antes del funcionamiento.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.


Cómo Instalar el Panel de Color de la Puerta

El lado opuesto del panel de la puerta tiene un color diferente. Hay colores adicionales disponibles por medio de su distribuidor autorizado de Estate.

IMPORTANTE: Use guantes. Manipule los paneles con cuidado. Los bordes metálicos pueden producir cortes o dañar otros materiales.


Panel superior

1. Inserte un dedo debajo de un extremo del




retenedor. Jale el retenedor hacia usted como si estuviese quitando una cáscara. Ponga el retenedor a un lado.

3. Inserte un lado del panel de color en el




marco de la puerta, con el color que desee hacia afuera.

2. Levante los paneles de color por los bordes




exteriores. Use una mano para doblar la parte inferior del panel. Quite el panel o los paneles de color. **No quite el espaciador.**

4. Doble el panel de color e inserte el otro lado en el marco de la puerta.




CÓMO INSTALAR EL PANEL DE COLOR DE LA PUERTA

5. Empuje hacia adentro el panel o los paneles de color y deslícelos junto con el espaciador hacia arriba insertándolos en la parte inferior del panel de control. Deje que el panel o los paneles de control descansen sobre el canal en la parte inferior de las puertas.




6. Enganche un extremo del retenedor en el canal como se muestra en la ilustración. Empuje hacia adentro mientras desliza el pulgar a todo lo largo del retenedor.




Panel de acceso


1. Empuje hacia arriba con los pulgares por cada extremo de la moldura superior del panel de acceso para desenganchar la moldura. Quite la moldura y póngala a un lado.



2. Deslice con cuidado el panel de acceso hacia arriba y quítelo. **No quite el espaciador.**




3. Con el color que desee hacia afuera, deslice el panel de acceso en el marco del panel de acceso.



4. Asegúrese de que el panel de acceso se haya deslizado por el tope acanalado a lo largo de la parte inferior del marco del panel de acceso.

5. Alinee los bordes de la moldura superior con los lados del marco del panel de acceso.



abajo para cubrir el borde superior del panel de acceso.

Incline la parte posterior de la moldura hacia abajo y deslícela en su lugar. Enganche el frente de la moldura hacia



Cómo Instalar los Paneles de Madera Personalizados

Los paneles de la puerta y de acceso (si el modelo los incluye) de la lavavajillas pueden ser modificados para que hagan juego con sus gabinetes de madera. Para adaptar los paneles de la puerta y de acceso puede usarse un panel de madera estándar de 0,64 cm ($\frac{1}{4}$ " [0,56 cm ($\frac{7}{32}$ " grosor real].

Las partes superior e inferior de un panel de puerta con un grosor mayor de 0,56 cm ($\frac{7}{32}$ " necesitan ser rebajadas hasta un grosor de 0,56 cm ($\frac{7}{32}$ ").

Los cuatro bordes de un panel de acceso con un grosor mayor de 0,56 cm ($\frac{7}{32}$ " necesitan ser rebajadas hasta un grosor de 0,56 cm ($\frac{7}{32}$ ").

Se recomienda que un ebanista corte los paneles debido a la precisión que requieren los cortes.




Corte el panel de la puerta para dejar espacio para el panel de acceso cuando la puerta esté abierta.

Panel de puerta de madera


Corte con precisión para un ajuste apretado entre los marcos laterales de la puerta.

NOTA: Los paneles personalizados encajan entre el marco, no dentro del mismo. Deben usarse resortes de puerta de gran resistencia si el panel de la puerta personalizado pesa más de 1,8 kg (4 libras). Puede obtener un juego de resortes de puerta de gran resistencia (Parte No. 4318050) del distribuidor o proveedor de partes de su localidad. El peso máximo de la puerta es 3,6 kg (8 libras).




CÓMO INSTALAR LOS PANELES DE MADERA PERSONALIZADOS

1. Corte el panel de madera de la puerta siguiendo las dimensiones especificadas. Asegúrese de que la dirección de las fibras de la madera coincida con la de las fibras de la madera del gabinete.
2. Lime o lije los bordes del panel de madera para eliminar las astillas.
NOTA: La lavavajillas puede humedecerse. Cubra ambos lados y los bordes del panel de madera con un sellador resistente a la humedad.
3. Inserte un dedo debajo de un extremo del retenedor. Jale el retenedor hacia usted como si estuviese quitando una cáscara. Ponga el retenedor a un lado.




4. Levante el panel o los paneles de la puerta por los bordes exteriores. Use una mano para doblar la parte inferior del panel o los paneles. Quite el panel o los paneles y el espaciador. Guarde el panel o los paneles y el espaciador para uso futuro.




5. Inserte la parte superior del panel de madera de la puerta entre los lados del marco de la puerta unos 7,6 cm (3") debajo de la consola. Haga rodar el panel de madera de la puerta hacia abajo lavavajillas. Deslice el borde superior del panel de madera de la puerta por debajo del borde inferior de la consola. Coloque la porción inferior del panel de madera de la puerta, empujándolo en su lugar entre los lados del marco de la puerta, permitiendo que el panel de madera de la puerta descansa sobre el canal en la parte inferior de la puerta.

Insértelo entre los lados




Parte superior del panel debajo de la consola




El panel se coloca entre el marco de la puerta, no dentro del mismo.

- Enganche un extremo del retenedor en el canal como se muestra en la ilustración. Empuje hacia adentro mientras desliza el pulgar a todo lo largo del retenedor.




- Revise la puerta para ver si está operando correctamente. La puerta se debería cerrar fácilmente sin golpear y abrir con su propio peso. Si es necesario, cierre la puerta y mueva las puntas de los resortes a otro orificio en la base para ajustar ambos resortes de la puerta.




Panel de acceso de madera

Este panel es más ancho que el panel de la puerta. Todos los bordes deben ser rebajados hasta un grosor de 0,56 cm ($\frac{7}{32}$ ”).



- Corte el panel de acceso de madera siguiendo las dimensiones especificadas. Asegúrese de que la dirección de las fibras de la madera coincida con la de las fibras de la madera del gabinete.
- Lime o lije los bordes del panel de madera para eliminar las astillas.


NOTA: La lavavajillas puede humedecerse. Cubra ambos lados y los bordes del panel de madera con un sellador resistente a la humedad.



continúa en la siguiente página


CÓMO INSTALAR LOS PANELES DE MADERA PERSONALIZADOS

- Empuje hacia arriba con los pulgares por cada extremo de la moldura superior del panel de acceso para desenganchar la moldura. Quite la moldura y póngala a un lado.




- Deslice con cuidado el panel de acceso hacia arriba y quítelo. Guarde el panel de acceso de color y el espaciador para uso futuro.

- Introduzca el panel de acceso de madera en el marco. Deslice el panel hacia abajo al canal que está al fondo del marco. Puede ser necesario remover los 2 tornillos que aseguran la parte superior del panel de acceso al marco de la lavavajillas e inclinar el panel de acceso hacia adelante para instalar ciertos paneles de madera.



- Alinee los bordes de la moldura superior con los lados del marco del panel de acceso. Incline la parte posterior de la moldura hacia abajo y deslícela en su lugar. Enganche el frente de la moldura hacia abajo para cubrir el borde superior del panel de acceso.



Cómo Usar la Lavavajillas

El usar debidamente su lavavajillas le permite obtener los mejores resultados. Esta sección explica la correcta operación de la lavavajillas.

Antes de poner en marcha la lavavajillas

1. Coloque los artículos debidamente en la canasta superior, la canasta inferior y la canastilla para cubiertos. Ver páginas 46 a 49.




2. Gire el brazo rociador inferior con la canasta inferior en su lugar, para asegurarse de que nada impida la libre rotación del mismo.




3. Agregue detergente. Ver página 39.



4. Revise el depósito del agente de enjuague. Ver páginas 40 y 41.



5. Empuje la puerta con firmeza al cerrarla y se cerrará con seguro automáticamente.



6. Abra la llave del agua caliente del fregadero más cercano a la lavavajillas, y deje que el agua corra hasta que salga caliente. Cierre la llave.




Cómo poner en marcha la lavavajillas

La lavavajillas lavará y secará los platos según las selecciones que usted haga en el panel de controles.

1. Seleccione una opción de secado. Ver página 37.

NOTA: Para el ciclo "Rinse Only" (Sólo Enjuague), use "No Heat Dry" (Secado sin calor).



(en algunos modelos)




(en algunos modelos)

continúa en la siguiente página

2. Seleccione un ciclo de lavado. Vea las descripciones de los diferentes ciclos en la página 36. **Para modelos con interruptores oscilantes, vaya al Paso 3.** Presione el botón selector del ciclo que desee. El ciclo de "Rinse Only" (Sólo Enjuague) funcionará con cualquier botón selector de ciclo que haya elegido. La perilla de control de ciclos determina qué ciclo se pone en marcha.

3. Gire la perilla de control de ciclos en el sentido de las manecillas del reloj hasta el ciclo que desee. Ver las descripciones de los diferentes ciclos en la página 36. Usted sentirá una detención definitiva en la marca de cada ciclo. La lavavajillas pondrá en marcha automáticamente el ciclo que usted seleccionó.

NOTA: Si la puerta está cerrada con seguro, usted escuchará a los ciclos que empiezan y se detienen a medida que la perilla de control de ciclos pasa por la marca de cada ciclo. Esto es normal y no dañará su lavavajillas. Si prefiere, usted puede programar los ciclos con la puerta sin seguro.



Los ciclos varían con cada modelo

Cómo introducir un plato durante un ciclo

Usted puede introducir un artículo en la lavavajillas en cualquier momento antes de que la perilla llegue a "Light Wash" (Lavado Ligero). Ver página 36.

1. Levante el pestillo de la puerta para quitarle el seguro y detener el ciclo. Espere a que la acción de rociado termine antes de abrir la puerta.
2. Abra la puerta e introduzca el plato.
3. Cierre la puerta. No la cierre con seguro y espere 30 segundos para que se caliente el aire en la lavavajillas. Esto ayuda a reducir la cantidad de humedad que puede venir del orificio de ventilación cuando se reinicia un ciclo.
4. Empuje la puerta para cerrarla con seguro. La lavavajillas reiniciará su marcha en el punto donde se detuvo.

Cómo cambiar el ciclo seleccionado

Usted puede cambiar el ciclo seleccionado en cualquier momento durante cualquier ciclo. Para cambiar la opción o las opciones seleccionada(s):

1. Levante el pestillo de la puerta para quitarle el seguro y detener el ciclo.
2. Gire la perilla de control de ciclos en el sentido de las manecillas del reloj hasta el ciclo que desee.
3. Revise el depósito del detergente para asegurarse de que esté lleno para el nuevo ciclo. Ver página 39.

NOTA: La sección cubierta del depósito del detergente puede abrirse al hacer girar la perilla de control de ciclos. Asegúrese de llenar la sección cubierta y cerrar la tapa si el ciclo emplea detergente en ambas secciones.


4. Cierre la puerta con seguro. La lavavajillas comenzará automáticamente el nuevo ciclo.

Cómo cambiar una opción

Para modelos con interruptor oscilante

Usted puede cambiar la opción de "Dry Select" (Selección de Secado) en cualquier momento durante un ciclo.

Para cambiar la opción, seleccione la otra opción de secado.



Para modelos con 7 botones

1. Presione el botón de opciones de reposicionamiento.
2. Presione un botón selector de opciones para cada opción que desee.








Cómo cancelar un ciclo

Usted puede cambiar su selección en cualquier momento durante un ciclo.

1. Gire la perilla de control de ciclos lentamente en el sentido de las manecillas del reloj hasta la porción de desagüe del ciclo de lavado o enjuague. Escuchará el agua corriendo cuando haya avanzado a la posición adecuada.
2. Deje que la lavavajillas se desagüe completamente.

3. Levante el pestillo para quitar el seguro de la puerta.
4. Gire la perilla de control de ciclos en el sentido de las manecillas del reloj hasta "Off" (Apagado).

Tabla de selección de ciclos

CICLO	Una "✓" muestra lo que incluye cada ciclo.							Tiempo del ciclo (Minutos)
	Lavado	Enjuague	Enjuague	Lavado Principal	Enjuague	Enjuague	Secado	
SARTENES Y CACEROLAS  <p>Un lavado doble para máxima limpieza de restos de alimentos cocidos o asados.</p>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	98 [†]
LAVADO PESADO (en algunos modelos)  <p>Un lavado doble para artículos muy sucios.</p>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	98 [†]
LAVADO NORMAL  <p>Un lavado doble para artículos que estén entre moderadamente y muy sucios. (La etiqueta de Guía de Energía se basa en este ciclo).</p>	✓		✓	✓	✓	✓	✓	90 [†]
LAVADO LIGERO  <p>Un solo lavado para artículos que estén entre ligero y moderadamente sucios.</p>			✓	✓	✓	✓	✓	85 [†]
SÓLO ENJUAGUE  <p>Para enjuagar unos pocos artículos que serán lavados uno o más días después. No use detergente. Use únicamente la opción de Secado con Ahorro de Energía. La opción de Secado con Calor puede ocasionar que los restos de alimentos se adhieran a los platos.</p>					✓	✓		20 [†]


[†] La duración del ciclo incluye tiempo de secado

Lo que sucede en cada opción

Opción de Secado con Calor " Heated Dry"

Si se selecciona la opción de Secado con Calor, el aire en la lavavajillas se calienta durante la parte de "secado" del ciclo. Para obtener mejores resultados, use un agente líquido de enjuague.

SELECCIONE



(en algunos modelos)




(en algunos modelos)

Secado sin Calor " No Heat Dry"

Si se selecciona la opción de Secado sin Calor, el aire en la lavavajillas no se calienta durante la parte de "secado" del ciclo. Esta opción ayuda a ahorrar energía, pero se necesita más tiempo para que los platos se sequen (toda la noche) y el agua puede ocasionar algunas manchas. Podría ser necesario secar algunos artículos (como los plásticos) con toalla. Para obtener mejores resultados, use un agente líquido de enjuague.

SELECCIONE



(en algunos modelos)



(en algunos modelos)

Opción de Lavado con Poca Energía " Low Energy Washing"

(en algunos modelos)

Cuando se selecciona la opción de Lavado con Poca Energía, se reduce el calentamiento del agua durante los ciclos de lavado principal y enjuague final. Esto reduce la cantidad de energía que se necesita para que funcione la lavavajillas. No obstante, es posible que los platos no queden muy bien lavados.



continúa en la siguiente página

Cómo usar la opción de Remoje y lave después " Delay Wash"


(en algunos modelos)

Usted puede programar la lavavajillas para que un ciclo comience 1, 2 ó 3 horas más tarde.

1. Presione el botón Selector de Ciclo que desee.
2. Presione el botón o los botones Selector(es) de opciones que desee.
3. Gire la perilla de control de ciclos en el sentido de las manecillas del reloj hasta el número de horas que usted desee que transcurran antes de que comience el ciclo seleccionado.
4. Cierre la puerta con seguro.

NOTAS:

- Usted puede introducir artículos mientras dura el conteo descendente. Cierre la puerta con seguro. La perilla de control de ciclos no avanzará si la puerta no está cerrada con seguro.
- La opción de Remoje y lave después no puede usarse para los ciclos de Sólo Enjuague y Lavado Ligero.



Cómo usar el depósito de detergente

- Use únicamente detergente para lavavajillas automática. Los otros detergentes son muy suaves y demasiado espumosos.
- Agregue el detergente justo antes del inicio del ciclo.
- Guarde el detergente bien cerrado en un lugar frío y seco. **El detergente para lavavajillas automáticas produce mejores resultados cuando está fresco.**


Cómo llenar el depósito de detergente




El depósito de detergente tiene una sección con tapa y otra descubierta. Empuje la tapa con firmeza hacia abajo hasta que enganche. El detergente en la sección descubierta cae dentro de la lavavajillas cuando se cierra la puerta. La sección cubierta se abre automáticamente para el lavado principal.

NOTA: Es normal que la cubierta se abra parcialmente cuando se vierte el detergente.

Qué cantidad de detergente usar

- La cantidad de detergente que debe usar depende de la dureza del agua y del tipo de detergente. Si usa muy poquito, los platos no quedarán limpios. Si usa demasiado en agua suave, las piezas de cristal se corroerán.



HASTA DÓNDE LLENAR	
Dura 2,11 mol/m ³ (136 partes por millón)	Parte superior del 3er nivel (3 cucharadas) 
Media 1,32 a 1,85 mol/m ³ (85 a 119 partes por millón)	Parte superior del 2do nivel (2 cucharadas) 
Suave 0 a 1,05 mol/m ³ (0 a 68 partes por millón)	Parte superior del 1er nivel (1 cucharada) 

continúa en la siguiente página

- Las diferentes marcas de detergentes para lavavajillas tienen diferentes niveles de fósforo para suavizar el agua. Si usted tiene agua dura y usa un detergente con contenido de fósforo de menos del 8,7%, deberá usar más detergente o usar un detergente con un contenido de fósforo superior al 8,7%.
- Pregunte la dureza de su agua al departamento de suministro de agua de su localidad.

NOTA: Los niveles de llenado indicados corresponden a los detergentes en polvo estándares. Los niveles pueden variar si usted usa un detergente líquido o en polvo concentrado. Siga las instrucciones del fabricante cuando use un detergente líquido para lavavajillas o un detergente en polvo concentrado.

Cómo usar el depósito del abrillantador

Mantenga el depósito del abrillantador lleno con un abrillantador líquido. El abrillantador mejora en gran medida el secado de los platos ayudando a que el agua fluya durante el último enjuague. Un abrillantador también evita que se formen gotitas y se sequen como manchas y rayas.

Una pequeña cantidad de abrillantador se suelta automáticamente en el agua durante el enjuague final de cada ciclo. Para obtener mejores resultados al secar, revise periódicamente el depósito para ver si necesita ser llenado.

Para revisar el depósito


Quite la tapa del depósito. Si el depósito está vacío, podrá ver claramente una "E" dentro del mismo.



Se ve una "E" cuando está vacío

El centro de la tapa indicadora de llenado estará vacío cuando el depósito necesite ser rellenado.

El centro se ve claro cuando el depósito está vacío



Para llenar el depósito

No tiene que esperar hasta que el depósito esté vacío para rellenarlo, pero no lo sobrellene. El depósito del abrillantador tiene capacidad para 175 ml (6 onzas). Bajo condiciones normales, esto dura cerca de 3 meses.


1. Asegúrese de que la puerta de la lavavajillas esté totalmente abierta.
2. Quite la tapa indicadora de llenado.
3. Agregue el abrillantador en el depósito. Llène solamente hasta la abertura más pequeña en la parte inferior del depósito.

Sobrellenar puede hacer que el agente de enjuague se filtre hacia afuera. Esto no dañará la lavavajillas pero puede causar exceso de espuma.

4. Limpie con un paño húmedo abrillantador que se haya derramado.
5. Vuelva a colocar el tapón indicador de llenado. Manténgalo cerrado firmemente.

NOTA: La lavavajillas está diseñada para usar un abrillantador líquido. No necesita usar un abrillantador sólido o en barra.

Mantenga el depósito lleno para obtener mejores resultados al secar



No llene por encima del orificio más pequeño



Consejos para la operación silenciosa

Para evitar ruidos descomunales o estrepitosos durante la operación:

- Asegúrese de que los objetos livianos estén firmes en las canastas.
- Asegúrese de que las tapas y los mangos de las ollas, los moldes para pizza, las planchas de galletas, etc., no toquen las paredes interiores ni interfieran con la rotación del brazo rociador ni tapen la torre rociadora.

- Coloque los platos de manera que no se toquen.

NOTA: Mantenga los tapones del conducto del fregadero insertados durante la operación de la lavavajillas para evitar que el ruido se pase por el conducto.

Consejos sobre la temperatura del agua

El agua caliente se disuelve y activa el detergente para lavavajillas. El agua caliente también disuelve la grasa de los platos y ayuda a secar los vasos sin que se manchen.

Para obtener mejores resultados al lavar, el agua debe estar por lo menos a una temperatura de 49°C (120°F) al entrar en la lavavajillas.

Para revisar la temperatura del agua

1. Deje correr el agua caliente de la llave que está más cerca de su lavavajillas. Ponga una taza debajo de la llave y coloque un termómetro de caramelo o de cocina dentro de la taza.

2. Deje correr el agua caliente dentro de la taza al menos por un minuto, dejando que se rebase. Luego revise la temperatura. Si la temperatura del agua es menor de 49°C (120°F), haga que una persona calificada aumente la temperatura del termostato de su calentador de agua.



Consejos para ahorro de energía

Usted puede ayudar a ahorrar energía si:

- Lava cargas completas. Una lavavajillas llena hasta la mitad consume la misma cantidad de electricidad y agua caliente que una lavavajillas llena.
- Use el ciclo de Lavado Ligerero si los platos han sido pre-enjuagados. El ciclo consume menos agua caliente y energía que el ciclo de lavado Normal.
- Use la opción de Lavado con Poca Energía si está disponible. Esto reducirá el calentamiento del agua en los ciclos de lavado principal y enjuague final.
NOTA: Las cargas no se lavarán tan bien si la temperatura del agua es muy baja.
- Cargue la lavavajillas correctamente para obtener mejores resultados al lavar. Las cargas incorrectas pueden perjudicar la calidad del lavado y obligarlo a volver a lavar toda o parte de la carga.
- No pre-enjuague los platos que están normalmente sucios. Seleccione el ciclo adecuado para los artículos y use la cantidad recomendada de detergente para obtener buenos resultados sin tener que enjuagar a mano.
- Use su lavavajillas en las horas de menor consumo de energía. Las compañías de servicio público locales recomiendan esto para evitar el alto consumo de energía en ciertas horas del día.
- Use la opción de Secado sin Calor siempre que le sea posible. Deje secar los platos por más tiempo (durante toda la noche). Use un abrillantador para mejorar su secado.

Lavado de artículos de cuidado especial

Si tiene alguna duda sobre cómo lavar un objeto determinado, consulte con el fabricante para ver si es lavable en la lavavajillas.

NOTA: Es responsabilidad del usuario determinar si los platos deben ser lavados en la lavavajillas.

MATERIAL	¿LAVABLE EN LAVAVAJILLAS?	EXCEPCIONES/INFORMACIÓN ESPECIAL
Aluminio	Sí	La temperatura alta del agua y los detergentes pueden afectar el acabado de aluminio anodizado.
Botellas y latas	No	Lave las botellas y las latas a mano las etiquetas adheridas con goma pueden aflojarse en su lavavajillas. Las etiquetas sueltas y la goma pueden obstruir los brazos rociadores o la bomba y reducir el rendimiento de su lavavajillas.
Hierro fundido	No	El recubrimiento se desprenderá y el hierro se oxidará.
Porcelana/ Cerámica de gres	Sí	Consulte siempre las recomendaciones del fabricante antes de lavar. Los diseños antiguos, pintados a manos o sobre vidriado pueden desteñirse. Las hojas de oro pueden perder su color o desteñirse.
Cristal	Sí	Consulte siempre las recomendaciones del fabricante antes de lavar. Ciertos tipos de cristal emplomado pueden corroerse después de varias lavadas.
Oro	No	Los cubiertos bañados en oro perderán su color.
Vidrio	Sí	El cristal blanquecino adquirirá un tono amarillento después de varias lavadas.
Cuchillos con mango hueco	No	Los mangos de algunos cuchillos están adheridos a la hoja con adhesivos que pueden aflojarse si se lavan en la lavavajillas.
Peltre	No	Las temperaturas altas del agua y los detergentes pueden decolorar o corroer el acabado.
Plásticos desechables	No	No resisten las temperaturas altas del agua ni los detergentes.
Plásticos	Sí	Revise siempre las recomendaciones del fabricante antes de lavar. La resistencia de los plásticos a las temperaturas altas del agua y a los detergentes varía. Coloque los objetos de plástico únicamente en la canasta superior.

MATERIAL	¿LAVABLE EN LAVAVAJILLAS?	EXCEPCIONES/INFORMACIÓN ESPECIAL
Acero inoxidable	Sí	Active un ciclo de Solo Enjuague si no va a lavar inmediatamente. El contacto prolongado con alimentos que contienen sal, ácido o sulfato (huevos, mayonesa y mariscos) puede dañar el acabado.
Plata de ley o baño de plata	Sí	Puede oxidarse.
Estaño	No	Lávalos a mano. Revise siempre las recomendaciones del fabricante antes de lavar.
Objetos de madera	No	La madera no tratada puede doblarse, agrietarse o perder el acabado.

Cómo Cargar la Lavavajillas

Esta sección le explica cómo cargar debidamente la lavavajillas para obtener los mejores resultados de lavado y enjuague.

Prepárese para cargar la lavavajillas

- Quite los residuos de alimentos, huesos, palillos de dientes y otros objetos duros de los platos.
- Para ahorrar agua y energía, no enjuague los platos antes de introducirlos en la lavavajillas.
- Puede ser difícil eliminar alimentos como huevos, arroz, pasta, espinaca y cereales cocidos si llegan a secarse después de un tiempo. Ponga en marcha el ciclo de Solo Enjuague para mantener húmedos los platos si no piensa lavarlos pronto.
- Introduzca los platos en la lavavajillas de manera que las superficies sucias miren hacia los brazos rociadores giratorios.
- Introduzca los platos de manera que no estén apilados o amontonados unos sobre otros, si fuera posible. Es importante que el agua de rociado alcance todas las superficies sucias para un mejor lavado. Para un mejor secado, el agua debe escurrirse de todas las superficies.


Cómo cargar la canasta superior

La canasta superior está diseñada para tazas, vasos y artículos pequeños. Algunos modelos tienen un tercer nivel de lavado para mejorar el lavado. No cubra el tercer nivel de lavado cuando esté cargando la canasta superior.

Carga de tazas y vasos

- Coloque los objetos de manera que los espacios abiertos miren hacia abajo para la limpieza y el desagüe.
- Coloque los vasos únicamente en la canasta superior. La canasta inferior no está diseñada para vasos. Pueden dañarse.
- Coloque las tazas y los vasos en las hileras entre las puntas. Si los coloca sobre las puntas pueden romperse.
- Asegúrese de que los objetos livianos estén firmes en su lugar.
- Los artículos de porcelana, de cristal y otros artículos delicados no deben estar en contacto unos con otros durante la operación de lavado. Pueden dañarse.

Carga de tazas y vasos



**No cubra el tercer nivel de lavado
(en algunos modelos)**

Carga combinada

- Coloque los artículos de plástico únicamente en la canasta superior. Se recomienda introducir únicamente los artículos marcados como "lavables en lavavajillas."
- Coloque los artículos de plástico en forma tal que la fuerza del rociado no los mueva durante el ciclo.
- Los artículos de plástico pueden derretirse en la canasta inferior.

Carga de utensilios


- Los tazones pequeños, las cazuelas y otros utensilios pueden ser colocados en la canasta superior.

Anaqueles plegables con capacidad adicional


(en algunos modelos)

Los anaqueles adicionales a un lado de la canasta superior pueden doblarse hacia abajo sobre objetos pequeños (tazas, vasos para jugos, tazones para cereales, etc.) para colocar artículos adicionales.

Carga combinada



**No cubra el tercer nivel de lavado
(en algunos modelos)**




Cómo cargar la canasta inferior

Los objetos con alimentos cocidos o que se han secado deben ser colocados en la canasta inferior, con las superficies sucias mirando hacia el interior, en dirección de los rociadores.

Carga combinada

- Asegúrese de que los mangos de las ollas y otros objetos no impidan la rotación del brazo rociador inferior. El brazo rociador debe moverse libremente.
- Coloque los objetos de manera que no bloqueen o cubran la torre rociadora.
- Asegure las cacerolas muy sucias en la canasta, mirando hacia abajo.

Carga combinada



No cubra la torre rociadora


Carga de platos

- Coloque los platos, tazones para sopas, etc. entre las puntas y mirando hacia adentro en dirección de los rociadores.
- No coloque objetos directamente sobre la torre rociadora.

Carga utensilios

- Coloque las bandejas para galletas, los moldes para tortas y otros objetos grandes a los lados y al fondo. Colocarlos al frente puede impedir que el agua llegue al depósito de detergente.

Carga de utensilios



NOTAS:

- No ponga vasos, tazas o artículos de plástico en la canasta inferior.
- Cuando quite la canasta inferior, reemplácela con amortiguadores al frente.
- No coloque objetos entre la canasta inferior y el lado de la tina de la lavavajillas, para no bloquear el orificio de entrada de agua.

Cómo llenar la canastilla para cubiertos

- Cargue la canastilla de cubiertos cuando esté en la canasta inferior o sáquela para llenarla en una superficie o mesa.

NOTA: La canastilla de cubiertos llena debe colocarse en el frente central de la canasta inferior para el debido lavado (Estilo 1).

Puede ser que algunos cubiertos no se laven por completo si la canastilla llena se coloca en otro lugar.

- Usted puede quitar la canastilla para descargarla con más facilidad. Descargue siempre o quite la canastilla antes de descargar las canastas para evitar que caigan gotitas de agua sobre los cubiertos.
- Mezcle objetos en cada sección de la canastilla, algunos con la punta hacia arriba, otros hacia abajo, para evitar apilamientos. El rociado no puede alcanzar los objetos apilados.
- **IMPORTANTE:** Introduzca siempre los objetos puntiagudos (cuchillos, pinchos, tenedores, etc.) con la punta hacia abajo.
- Los objetos pequeños (tapas de botellas para bebés, tapas de tarros, etc.) pueden colocarse en cualquier sección.

Estilo 1
(en algunos modelos)



Estilo 2
(en algunos modelos)



Estilo 3
(en algunos modelos)




Cuidado de la Lavavajillas

Su nueva lavavajillas está diseñada para darle muchos años de servicio sin problemas. Hay algunas cosas que usted puede hacer para mantenerla en buen estado. Esta sección le explica cómo limpiarla y cuidarla. Consulte "Soluciones a Problemas Frecuentes" en la tabla en las páginas 52 a 55.

Cómo limpiar el exterior

En la mayoría de los casos, el uso con regularidad de una esponja o un paño suave y húmedo y un detergente suave es todo lo que se necesita para mantener la parte exterior de su lavavajillas atractiva y limpia.



Cómo limpiar el interior

Los minerales del agua dura pueden producir una película blanca en las superficies interiores, especialmente debajo del área de la puerta. Para limpiar el interior:


- Aplique detergente en polvo para lavavajillas en una esponja húmeda para hacer una pasta.

○

- Use detergente líquido para lavavajillas automática y limpie con una esponja húmeda.

No limpie el interior de la lavavajillas antes de que se enfríe.

Use guantes. **No** use ningún tipo de limpiador que no sea detergente para lavavajillas porque los otros pueden producir espuma abundante.



Interruptor de entrada de agua

El interruptor de entrada de agua (en el rincón derecho central de la tina de la lavavajillas) impide que la lavavajillas se sobrellene. Es necesario colocarlo para que funcione lavavajillas.


Revise debajo del flotador si hay objetos que puedan impedir al protector moverse hacia arriba o hacia abajo.



Cómo limpiar la malla del filtro

Limpie la malla del filtro cuando sea necesario.

1. Quite todos los objetos de la canasta inferior e inclínela hacia adelante. (Saque la canasta inferior si es necesario para alcanzar la malla del filtro).
2. Quite las partículas acumuladas en la malla con los dedos o una servilleta de papel.
3. Vuelva a colocar la canasta inferior en su posición original.



Soluciones a Problemas Frecuentes

Tabla de soluciones

La siguiente tabla es una lista práctica para resolver problemas menores de funcionamiento. Revise la lista antes de llamar solicitando ayuda o servicio. Si no puede resolver el problema de su lavavajillas, vea “Diagnóstico de Problemas”. Si todavía necesita ayuda, vea la información sobre cómo obtener servicio en la página 56.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Residuos de alimentos en los platos	Carga indebida de la lavavajillas	Siga las instrucciones de carga en las páginas 46 a 49.
	Temperatura del agua muy baja	Si fuera necesario, suba el calentador de agua doméstico para asegurar que el agua que entra en la lavavajillas tenga una temperatura mínima de 49°C (120°F). Ver procedimiento recomendado en la página 42.
	Uso de detergente incorrecto o ineficaz o cantidad insuficiente	Use únicamente detergente recomendado para lavavajillas. Siga las recomendaciones sobre las cantidades de detergente en la página 39; nunca use menos de una cucharada por carga. El detergente debe estar fresco para ser efectivo. Guarde siempre el detergente en una área fría y seca, preferiblemente en un recipiente hermético.
	Detergente endurecido en el depósito	Use sólo detergente fresco. No permita que el detergente permanezca por varias horas en un depósito húmedo. Revise si hay detergente endurecido en el depósito. Limpie el depósito cuando advierta detergente endurecido.
	La bomba o el brazo rociador obstruido por las etiquetas de las botellas y las latas	Lave a mano las botellas y las latas. Ver página 44. Limpie la malla del filtro. Ver página 51.
	Nivel de agua insuficiente debido a baja presión del agua	Las presiones del agua de la casa debe ser de 138 a 828 kPa (20 a 120 libras por pulgada cuadrada) para que la lavavajillas alcance el debido nivel de agua. Si la presión es muy baja, podría ser necesario usar una bomba intensificadora de presión en el suministro de agua.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Residuos de alimentos en los platos (cont.)	Disminución de la velocidad del brazo rociador debido a exceso de espuma	Nunca use jabón ni detergentes para lavar ropa. Use únicamente detergentes para lavavajillas.
Manchas o formación de películas	<p>Agua dura o agua con alto contenido de minerales</p> <p>Temperatura del agua es muy baja</p> <p>Uso de detergentes incorrectos</p> <p>Cantidad incorrecta de detergente</p> <p>Uso de detergentes ineficaces</p> <p>Nivel insuficiente causado por baja presión de agua</p>	<p>Acondicionar el agua para el enjuague final con un abrillantador líquido ayuda a eliminar las manchas y la formación de películas. Mantenga siempre lleno el depósito con un abrillantador.</p> <p>Si fuera necesario, suba el calentador de agua doméstico para asegurar que el agua que entra en la lavavajillas tenga una temperatura mínima de 49°C (120°F). Ver procedimiento recomendado en la página 42.</p> <p>Use únicamente detergentes recomendados para lavavajillas.</p> <p>Siga las recomendaciones para cantidades de detergente en la página 39. Los platos muy sucios y/o el agua dura necesitan generalmente detergente adicional.</p> <p>El detergente debe estar fresco. Guárdelo en un lugar frío seco, preferiblemente en un recipiente hermético. Tire los detergentes grumosos.</p> <p>La presión del agua de la casa debe ser de 138 a 828 kPa (20 a 120 libras por pulgada cuadrada) para que la lavavajillas alcance el debido nivel de agua. Si la presión es muy baja, podría ser necesario usar una bomba intensificadora de presión en el suministro de agua.</p>
Los platos no se secan totalmente	<p>Los platos no se escurren debidamente</p> <p>Plásticos</p>	<p>Los platos deben tener el debido desagüe. No sobrecargue. Siga las instrucciones de cómo cargar la lavavajillas en las páginas 46 a 49. Use un abrillantador líquido para acelerar el secado.</p> <p>Debido al material podrían ser necesario secar algunos plásticos con toalla.</p>


continúa en la siguiente página

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Película de sílice o corrosión (la película de sílice es un depósito blanco e iridiscente; la corrosión es una película turbia)	Una reacción química al agua de ciertos tipos de objetos de cristal. Producida usualmente por una combinación de agua suave o suavizada, soluciones alcalinas para lavar, enjuague insuficiente, sobrecarga de la lavavajillas y el calor del secado.	Podría no ser posible evitar el problema, excepto lavando a mano. Para detener este proceso, use una cantidad mínima de detergente pero no menos de una cucharada por carga. Use un abrillantador líquido y reduzca la carga de la lavavajillas para permitir un enjuague a fondo. La película de sílice y la corrosión son permanentes y no pueden ser eliminadas. Use la opción de Secado sin Calor.
Marcas negras o grises en los platos	Objetos de aluminio	Los objetos de aluminio deben ser introducidos de manera que no se rocen con los platos durante el lavado. Los objetos de aluminio desechables no deben ser lavados en lavavajillas porque pueden romperse y rayar los demás artículos. Las marcas de aluminio pueden eliminarse usando un limpiador abrasivo suave.
Manchas color castaño en los platos y en el interior de la lavavajillas	Alto contenido de hierro en el suministro de agua	Elimine las manchas lavando los platos. Después de eliminar las manchas de comida, agregue una cucharadita a una cucharada de cristales de ácido cítrico agregadas a la sección cubierta del depósito de detergente. No use detergente. A continuación use el ciclo de lavado Normal con detergente. Siga con un ciclo de Lavado Ligero con detergente. Si el tratamiento llega a ser necesario más de una vez cada dos meses, se recomienda instalar una unidad de eliminación de hierro.
Manchas anaranjadas en el interior de la lavavajillas	Exceso de alimentos a base de tomate en los platos colocados en la lavavajillas	Las manchas pueden desaparecer gradualmente con el tiempo. El uso con regularidad del secado con calor puede retardar la desaparición de las manchas. Las manchas no afectarán el funcionamiento de la lavavajillas. El uso con regularidad del ciclo de Sólo Enjuague con la opción de Secado sin Calor para cargas parciales reducirán las posibilidades de manchas.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Mal olor en la lavavajillas	Los platos están siendo lavados únicamente cada 2 o 3 días	Ponga a funcionar el ciclo de Sólo Enjuague por lo menos una o dos veces al día hasta acumular una carga completa.
Platos cascados	Carga indebida	Introduzca los platos y los vasos de manera que permanezcan estables y no choquen unos contra otros por la acción del lavado. Sacar y meter las canastas despacio reduce también las cascaduras. NOTA: Algunas clases de porcelana y objetos de cristal son muy delicados para ser lavados en la lavavajillas automática y deben ser lavados a mano; por ejemplo, objetos antiguos, cristales de filo fino (en bisel) y similares.

Cómo quitar las manchas y la formación de películas

Mantenga siempre lleno el depósito del abrillantador con un abrillantador líquido. El abrillantador evita que el agua forme gotitas y se seque produciendo manchas o rayas.



Para quitar las manchas y las películas de los platos y vasos, o la acumulación de película/sarro blanquecino producto del agua dura en el interior de la lavavajillas, puede usar vinagre con el siguiente procedimiento:

1. Introduzca los platos y vasos en la lavavajillas (ver páginas 46 a 49). No introduzca cubiertos u otros objetos de metal en la lavavajillas.

2. Coloque 500 mL (dos tazas) de vinagre casero (en un vaso o en una taza medidora que se pueda usar en la lavavajillas) en posición vertical en la canasta inferior.
3. Cierre la puerta con seguro.
4. Seleccione el ciclo de Lavado Normal y la opción de Secado sin calor. No use detergente. Deje que la lavavajillas pase por el ciclo completo.

NOTA: Este procedimiento de limpieza es sólo para uso ocasional. El vinagre es un ácido. Su uso excesivo puede dañar la lavavajillas.

Diagnóstico de Problemas

Antes de llamar solicitando ayuda, busque en la siguiente lista los problemas que usted puede solucionar. Puede ahorrarle la necesidad de una llamada de servicio.

Problemas de la lavavajillas

PROBLEMA	REVISE LO SIGUIENTE
La lavavajillas no funciona no se detiene durante un ciclo	<p>¿Está bien cerrada y asegurada la puerta?</p> <p>¿Se ha seleccionado correctamente el ciclo? Ver página 33 a 38.</p> <p>¿Se fundió o botó algún fusible de la casa o el interruptor de circuitos?</p> <p>Si el motor se detuvo debido a una sobrecarga, en unos minutos volverá a activarse. Si el motor no arranca, llame solicitando servicio.</p> <p>¿Está abierto el suministro de agua?</p>
La lavavajillas lavadora no se llena	<p>¿Se atascó el interruptor de entrada de agua en la posición "hacia arriba" ("up")? El interruptor de entrada de agua debe moverse libremente hacia abajo y hacia arriba. Oprima "hacia abajo" ("down") para soltarlo. Ver página 51.</p>
Queda agua en la lavavajillas	<p>Espera que termine el ciclo. Es normal que quede una pequeña cantidad de agua.</p> <p>Revise si está obstruido el accesorio de intervalo de aire del desagüe (si está instalado).</p>
El detergente permanece en la sección cubierta del depósito	<p>¿Se ha completado el ciclo?</p> <p>¿Está el detergente fresco y seco sin bultos? Ver página 39.</p> <p>¿Está la canasta inferior al revés? Los amortiguadores de la canasta deben estar mirando hacia la puerta.</p>
Los platos no están tan secos como usted esperaba	<p>¿Está vacío el depósito del abrillantador? El uso de un abrillantador mejora considerablemente el secado. Ver página 40. No use la opción de Secado sin Calor en la próxima carga.</p>
Aparecen residuos blancos al frente del panel de acceso	<p>¿Se usó demasiado detergente? Ver en la página 39 las cantidades de detergente recomendadas.</p> <p>Algunos detergentes líquidos producen exceso de espuma y acumulación en el panel de acceso. Pruebe una marca diferente para reducir la formación de espuma y eliminar la acumulación.</p>
La lavavajillas no se puede cerrar	<p>¿Está colocada al revés la canasta inferior? Los amortiguadores de la canasta deben estar frente a la puerta de la lavavajillas.</p>

Si después de verificar lo anterior necesita más información o la visita de un técnico, llame al Centro de Servicio señalado en su localidad. En caso de no aparecer la ciudad donde usted vive, contamos con 300 Servicios Concecionados en la República Mexicana. Sólo debe llamar sin costo alguno al Centro de Atención al Cliente y ahí le proporcionarán el que le corresponde.

CUANDO SOLICITE INFORMACIÓN O UN SERVICIO TÉCNICO

Proporcione una descripción detallada del problema, el modelo, no. de serie, y fecha de compra del aparato (ver página 3). Esta información nos ayudará a darle un mejor servicio.

ESTATE *

Poliza de Garantía

VALIDA SOLO EN MEXICO

VITROMATIC COMERCIAL, S.A. DE C.V.
Av. San Nicolás 2121 Nte.
Col. 1o. de Mayo, C.P. 64550
Monterrey, N.L., MEXICO
Tel. (lada 918) 329-22-00

**MODELOS: 7TUD4000
7TUD5700**

Garantiza esta lavavajillas en todas sus piezas, componentes y mano de obra en los términos establecidos en la presente garantía, a partir de la fecha en que el usuario reciba de conformidad el producto considerando lo siguiente:

CONCEPTOS CUBIERTOS:

Defectos de fabricación que impidan total o parcialmente el correcto funcionamiento del aparato.

Reparación, cambio de piezas, componentes o la reposición del aparato.

Mano de obra y gastos de transportación derivados del cumplimiento de la garantía, dentro de nuestra red de servicio. Los puntos anteriores se harán sin costo alguno para el consumidor.

LA GARANTÍA NO ES EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (la lavavajillas no es para uso comercial o industrial).

Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el Manual de Instalación, Uso y Cuidado de la lavavajillas.

Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas o establecimientos no autorizados por VITROMATIC COMERCIAL, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA:

Presentar la Póliza de Garantía con los datos del formato de identificación del producto de la misma en cualquiera de los Centros de Servicio señalados en el manual del producto, o bien ante el distribuidor donde adquirió la lavavajillas. El tiempo de reparación será en un plazo no mayor a 30 días, contados a partir de la fecha de recepción del producto en el Centro de Servicio autorizado por el importador.

TÉRMINO:

Esta garantía tiene una vigencia de UN AÑO en todas sus piezas, componentes y mano de obra a partir de la fecha en que el usuario reciba de conformidad el producto.

Centro Nacional de Atención al Consumidor

Si requiere asesoría o servicio, llámenos, nuestros especialistas le ayudarán a obtener una operación satisfactoria de su electrodoméstico.

SERVICIO ACROS WHIRLPOOL



Con espíritu de servicio

MEXICO

Tels. 273 • 9313 y 277 • 4608

Calle 2 Poniente No. 11
Esq. Blvd. Adolfo López Mateos
(Periférico) Col. San Pedro de los Pinos
México, Distrito Federal. C.P. 01180
Fax. 272 • 5644

MONTERREY

Tels. 329 • 2100 y 386 • 2131

Centro Industrial Acros Whirlpool
Carretera Miguel Alemán km 16,659-6
Apodaca, N.L. C.P. 66600
Fax. 329 • 2103

GUADALAJARA

Tels. 657 • 2221 y 657 • 2284

Río Conchos 1765
Fracc. Industrial el Rosario
Sector Reforma
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44890
Fax. 657 • 1974

En otras ciudades

Llame sin costo 91 • 800 • 83 • 004

Servicio Acros Whirlpool cuenta con Centros de Servicio propios en 13 ciudades de la República y una red de más de 300 talleres autorizados.

- Servicio Dentro y Fuera de Garantía
- Pólizas de Servicio
- Refacciones Originales

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL COMPRADOR: _____

DOMICILIO: _____

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: _____

DOMICILIO: _____

TEL: _____

CLASE DE PRODUCTO: _____ MODELO: _____

NO. DE SERIE: _____ FECHA DE ENTREGA: _____

FIRMA DEL DISTRIBUIDOR Y SELLO

(Señalar con precisión calle, no. interior y exterior, col., Edo. C.P.)

NOTA IMPORTANTE

Este documento deberá ser presentado para cualquier trámite relacionado con la garantía.

EL COMPRADOR DEBERA MANTENER ESTE DOCUMENTO EN SU PODER Y EN UN LUGAR SEGURO.

El Consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía que ampara esta póliza con el distribuidor donde adquirió el producto. En caso de extravío de la póliza, el distribuidor expedirá una nueva póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Centro de Servicio y Venta de Refacciones y Partes
SERVICIO ACROS-WHIRLPOOL
Centro Industrial Acros-Whirlpool
Carretera Miguel Alemán km 16,695
Interior 6. Apodaca, N.L. C.P. 66600
Tel. 329-21-00 y 386-21-31
Fax. 329-21-03

Utilice sin cargo para usted el Centro de Atención al Cliente
Tel: 91-800-83-004