




# Uso Y Cuidado



**HORNOS DE MICROONDAS  
MT6120XY**

1-97

# Indice

	Página
<b>Importantes Instrucciones de seguridad</b> .....	3
<b>Precauciones para evitar una posible exposición excesiva</b> .....	4
<b>Familiarización</b> .....	5
Características del Horno de Microondas .....	5
Características del Panel de Control.....	6
Guía de cocina de referencia rápida .....	7
<b>Uso del Horno de Microondas</b> .....	10
Controles del Horno de Microondas .....	10
Como ajustar el reloj .....	11
Uso del Minute Timer (cronómetro de un minuto) .....	11
Uso del STOP/CLEAR (Parar y Anular).....	12
Cocinando con el Horno de Microondas .....	12
Cocinando al nivel de energía de cocción máxima ...	12
Cocinando a niveles de cocción inferiores .....	13
Uso del AUTO COOK (cocción automática) .....	14
Cuadro para cocción automática .....	15
Uso del AUTO DEFROST(descongelado automático).....	16
Cuadro para descongelado automático .....	17
Cocinando con más de un ciclo de cocción .....	18
One Touch Cooking (cocinando al tacto de un botón).....	20
Uso del ADD MINUTE (minuto adicional) .....	21
Uso de PAUSE (pausa) .....	22
Uso de AUTO START (encendido automático).....	23
<b>Instrucciones para la Instalación</b> .....	24
Instalación del horno de microondas .....	24
Instrucciones para hacer la conexión a tierra .....	25
<b>Cuidado del Horno de Microondas</b> .....	26
Limpieza del horno de microondas .....	26
<b>Como funciona su Horno de Microondas</b> .....	27
<b>Precauciones para una operación segura</b> .....	28
<b>Guía de cocina</b> .....	32
Cuadro para recalentar .....	32
Cuadro para cocinar con microondas .....	33
<b>Preguntas y respuestas</b> .....	34
<b>Si necesita asistencia o servicio</b> .....	35
<b>Garantía Whirlpool del Horno de Microondas</b> .....	36

© 1993 Whirlpool Corporation

**Gracias por adquirir un electrodoméstico Whirlpool. Por favor llene la Tarjeta de Registro de Propiedad que viene con este producto y envíela por correo.**

Luego, complete el formulario que aparece en la parte inferior. Tenga esta información a mano en caso que necesite servicio técnico o llamar para hacer alguna consulta.

- Copie los números de modelo y de serie que aparecen en la placa (detrás de la puerta del horno de microondas en el marco) y fecha de adquisición del comprobante de compra.
- Mantenga este manual y el comprobante de compra en un lugar de fácil acceso.

---

**Número de modelo**

---

**Número de serie**

---

**Fecha de adquisición**

---

**Número de teléfono del servicio técnico**

**Llene y regrese la Tarjeta de Registro del Horno de Microondas que se incluye con su horno de microondas.** Si la tarjeta no está incluida, por favor envíe el número de serie y modelo de su horno de microondas con su nombre y dirección a:

Whirlpool Corporation  
 Microwave Registration Department  
 Administrative Center  
 2000 M-63  
 Benton Harbor, MI 49022  
 U.S.A.

Esta información nos ayudará a contactarle si es que alguna vez fuese necesario hacerle llegar información sobre su horno de microondas.

# IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los hornos de microondas han sido sometidos a extensas pruebas para lograr una operación segura y eficiente. Sin embargo, al igual que con cualquier artefacto electrodoméstico, hay ciertas precauciones de seguridad y de instalación especiales que se deben seguir para asegurar una operación satisfactoria sin riesgos y evitar daños en la unidad.

## **A ADVERTENCIA**

Con el fin de reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas, heridas a personas, exposición excesiva a energía de microondas, o cualquier tipo de daño al usar el horno de microondas, observe ciertas precauciones básicas, entre las que se cuentan:

Lea todas las instrucciones antes de usar el horno de microondas.

Lea y observe las "PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DE MICROONDAS" que se especifican en la página 4.

Este artefacto debe tener una conexión a tierra. Conéctelo sólo a un tomacorriente que esté debidamente conectado a tierra. Consulte "INSTRUCCIONES PARA HACER LA CONEXIÓN A TIERRA" que aparece en la página 25.

Instale o ubique este artefacto de acuerdo a las Instrucciones de Instalación proporcionadas en la página 24.

Algunos productos tales como huevos enteros y contenedores sellados (por ejemplo, frascos de vidrio cerrados) pueden explotar y no deben ser calentados en este horno.

Este artefacto se debe usar solamente para los fines que ha sido diseñado, según se describe en este manual. No use productos químicos o vapores corrosivos en este artefacto. Este tipo de horno ha sido diseñado específicamente para calentar, cocinar, o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.

Al igual que con cualquier otro artefacto, es necesario mantener una rigurosa vigilancia al ser usado por niños.

No haga funcionar este artefacto si el cordón o el enchufe está dañado, si no está funcionando en forma apropiada, o si ha sufrido algún tipo de daño o se ha caído. Esto puede dar lugar a descargas eléctricas, incendios u otros riesgos.

Este artefacto debe ser reparado sólo por personal calificado del servicio técnico. Llame al servicio técnico autorizado Whirlpool para revisiones, reparaciones o ajustes.

No cubra ni bloquee cualquier abertura del artefacto. Esto puede provocar un incendio.

No permita que el cordón cuelgue de la orilla de la mesa o mesón.

No use ni guarde este artefacto en exteriores.

No use este artefacto cerca del agua (por ejemplo, cerca del lavaplatos, en un sótano húmedo o cerca de una piscina, etc.)

- No sumerja el cordón o el enchufe en agua.
- Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- Consulte las instrucciones de limpieza de la superficie de la puerta y el interior que aparecen en la página 26.
- Para reducir el riesgo de incendios dentro del horno:
  - No cocine los alimentos en exceso. Vigile cuidadosamente el artefacto si pone papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno para facilitar la cocción. El papel se puede chamuscar o quemar y algunos plásticos se pueden derretir al ser utilizados para calentar alimentos.
  - No fría en el horno.
  - Revise platos y utensilios de cocina antes de usarlos. Consulte la página 31. Algunos platos (melamina, algunas vajillas de cerámica, etc.) absorben la energía de microondas, y al calentarse dificultan su manipulación y extienden el tiempo de cocción. El cocinar en contenedores de metal no diseñados para el uso en horno de microondas pueden dañar el horno, como también lo pueden hacer contenedores con partes metálicas ocultas (cintas metálicas retorcidas, revestimientos metálicos, grapas, adornos o glaceados metálicos).
  - Retire las cintas metálicas retorcidas de las bolsas de papel o plástico antes de ponerlas en el horno.
  - En caso que los elementos dentro del horno se incendiaran, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el horno y desconecte el cordón de la corriente, o desconecte el suministro desde el panel de fusibles o del interruptor automático.
  - No use el interior del horno para almacenar. No deje en el interior productos de papel, utensilios de cocina, o alimentos cuando el horno no esté en uso.
  - No lo instale sobre un lavaplatos.
  - No ponga ningún artículo directamente sobre el artefacto cuando esté en funcionamiento.
- Lea y observe "Precauciones para una Operación Segura" que empieza en la página 28.

continúa en la página siguiente

- 1. El horno está equipado con un cordón de corriente corto para disminuir los riesgos que pudiesen surgir al enredarse o tropezar con un cordón más largo.
- 2. Existen cordones más largos y pueden usarse si se procede con cuidado al utilizarlos.
- 3. Si se usa temporalmente un cordón o una extensión largos, (a) la capacidad eléctrica del cordón o la extensión debe ser por lo menos de la misma capacidad eléctrica del artefacto, (b) la extensión debe ser del tipo que tiene conexión a tierra, un cordón de tres cables que tenga un enchufe macho de tres conexiones y un enchufe hembra que reciba el enchufe del artefacto, y (c) el cordón más largo debe ser dispuesto de tal forma que no cuelgue de la mesa o mesón donde los niños lo puedan tirar o accidentalmente se puedan tropezar.
- 4. Un electricista calificado debe instalar un tomacorriente debidamente polarizado y conectado a tierra cerca del artefacto.

**- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES -**

## **PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICION EXCESIVA A LA ENERGIA DE MICROONDAS ...**

**No** trate de hacer funcionar este horno con la puerta abierta ya que la operación con la puerta abierta puede tener como resultado una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no destruir ni dañar los cerrojos de seguridad.

**No** ponga ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.

**No** haga funcionar el horno si está dañado. Es de especial importancia que la puerta del horno se pueda cerrar en forma apropiada y que no hay daño en:

- (1) La puerta (doblada),
- (2) Las bisagras y cerrojos (rotos o sueltos),
- (3) Los sellos de la puerta y superficies de sellado.

**No** haga funcionar el horno de microondas si la ventana de la puerta está quebrada.


El personal de un servicio técnico calificado debe examinar el horno de microondas para verificar que no haya escape de microondas después de que se haya efectuado una reparación.

El personal de un servicio técnico debidamente calificado es el único que puede realizar ajustes o reparaciones en el horno.

**No** haga funcionar el horno de microondas si se ha retirado la cubierta exterior.

# Familiarización


## Características del horno de microondas



Su horno de microondas está diseñado para hacer que su experiencia cocinando sea tan placentera y productiva como sea posible. Para ayudarlo a que se ponga en marcha rápidamente, le presentamos a siguiente lista de las características básicas del horno:

1. **Botón para Abrir la Puerta de un Toque.** Presiónelo para abrir la puerta.
2. **Sistema de Cerrojo de Seguridad de la Puerta.** El horno no funcionará a menos que la puerta esté firmemente cerrada.
3. **Ventana con Malla Metálica.** La malla evita que las microondas escapen. Está diseñada como una malla que le permite ver los alimentos a medida que se están cocinando.
4. **Bandeja Giratoria de Vidrio.** Esta bandeja giratoria hace girar los alimentos a medida que se cocinan para una cocción más pareja. Debe estar en el horno cuando éste esté en funcionamiento para obtener mejores resultados. Consulte las páginas 26 y 30 para mayores detalles.
5. **Base de Apoyo de la Bandeja Giratoria.** (debajo de la bandeja giratoria).
6. **Guía para Autococción (Auto Cook) y Descongelamiento Automático (Auto Defrost).**
7. **Panel de Control.** Este panel cuenta con botones que al presionarlos ejecutan todas las funciones. Consulte las páginas 6 y 7 para mayores detalles.
8. **Luz.** Se enciende automáticamente al abrir la puerta o cuando el horno está funcionando.
9. **Placa con el Número de Modelo y de Serie.**
10. **Conductos de Ventilación Externos del Horno.** (en la parte posterior). Consulte la página 24 para mayores detalles.

## Funciones del Panel de Control



El panel de control de su horno de microondas le permite seleccionar diferentes niveles de cocción en forma rápida y fácil. Todo lo que tiene que hacer es presionar el Botón de Control necesario. A continuación se presenta la lista de todos los Botones de Control y Numéricos que se encuentran en el panel de control. Para más información, consulte las páginas 10 a 23.

1. **Pantalla.** Esta pantalla incluye un reloj e indicadores que le informan la hora, selecciones de tiempo de cocción y funciones de cocción seleccionadas. Consulte la página 10 para más información.
2. **POPCORN** (palomitas de maíz). Presione este botón cuando esté preparando palomitas de maíz en su horno de microondas. El horno calentará automáticamente durante un período preseleccionado a un nivel de energía de cocción preseleccionado. Consulte la página 20 para más información.
3. **ADD MINUTE (Minuto adicional).** Presione este botón para agregar un minuto adicional, a un 100% de Energía de Cocción, a su ciclo de cocción. Consulte la página 21 para más información.
4. **BEVERAGE (Bebidas).** Presione este botón cuando vaya a calentar alguna bebida en su horno microondas. El horno calentará automáticamente durante un período preseleccionado a un nivel de energía de cocción preseleccionado. Consulte la página 20 para más información.
5. **DINNER PLATE (Plato de fondo).** Presione este botón cuando quiera calentar un plato de fondo en su horno de microondas. El horno calentará automáticamente durante un período preseleccionado a un nivel de energía de cocción preseleccionado. Consulte la página 20 para más información.
6. **AUTO START/CLOCK (Reloj/encendido automático).** Presione este botón para poner la hora correcta o para programar su horno para que empiece a cocinar en forma automática más tarde ese día. Consulte las páginas 11 y 23 para más información.
7. **AUTO COOK (Cocción automática).** Presione este botón para cocinar alimentos comúnmente preparados en un microondas sin necesidad de programar tiempo o niveles de cocción. Consulte la página 14 para más información.
8. **AUTO DEFROST (Descongelado automático).** Presione este botón seguido por un Botón Numérico para descongelar los alimentos congelados antes de cocinarlos. Consulte la página 16 para más información.
9. **Botones numéricos.** Presione los botones numéricos para seleccionar tiempo de cocción, Niveles de Energía de cocción, cantidades o pesos.

- J. **TIMER/PAUSE (Cronómetro/Pausa).**  
 Presione este botón para seleccionar la función Minute Timer o para detener el horno durante los ciclos de cocción. Consulte las páginas 11 y 22 para más información.
1. **STOP/CLEAR (Detener/Limpiar).** Presione este botón una vez para eliminar una instrucción equivocada, cancelar la función Minute Timer o detener el horno temporalmente durante el proceso de cocción. Presiónelo dos veces para cancelar un programa o para limpiar la pantalla. Consulte la página 12 para más información.
2. **POWER LEVEL (Nivel de Energía de Cocción).** Presione este botón seguido por un botón numérico para determinar la cantidad de energía de microondas necesarias para cocinar los alimentos. Mientras más alto sea el número, mayor será la energía de cocción o "velocidad de

cocción". Consulte la página 13 para más información. Consulte el "Cuadro para cocinar con microondas" que aparece en la página 33 para determinar Niveles de Cocción específicos a usar con los alimentos que usted esté cocinando.

13. **START (Encendido).** Presione este botón después de seleccionar una función del horno de microondas para activar dicha función. Si abre la puerta antes de que el horno comience a cocinar, presione el botón de Encendido nuevamente.

**Señales audibles**




Las señales audibles están diseñadas para guiarlo durante la selección y uso del horno. Una señal de programación sonará cada vez que toque un botón. Una señal prolongada y única le avisa que ha concluido el ciclo de cocción o la función de Minute Timer. Si no escucha una señal, se debe a que se han seleccionado instrucciones erróneas.

**Guía de cocina de referencia rápida**

Su horno de microondas le brinda una amplia gama de posibilidades para cocinar. El siguiente cuadro puede ser utilizado como una guía de referencia rápida cuando esté cocinando. Para una información más detallada, consulte las secciones correspondientes en esta Guía para el Uso y Cuidado.

Si usted quiere ...	Tiene que ...	Ejemplo ...
<p><b>Ajustar el reloj</b>                      Al ajustar en el reloj la hora correcta usted puede programar la hora en que se inicie la cocción usando la función Auto Start. El reloj del microondas también le sirve como un reloj confiable en su cocina.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presionar STOP/CLEAR.</li> <li>2. Presionar AUTO START/CLOCK.</li> <li>3. Seleccionar la hora correcta presionando los botones numéricos necesarios.</li> <li>4. Presionar AUTO START/CLOCK nuevamente.</li> </ol>	
<p><b>Usar el Minute Timer</b>                      El Minute Timer le permite cronometrar cualquier actividad culinaria en su cocina.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presionar el botón numérico deseado para seleccionar el tiempo deseado.</li> <li>2. Presionar TIMER/PAUSE.</li> <li>3. Para despejar el Minute Timer presione STOP/CLEAR.</li> </ol>	
<p><b>Cocinar a un nivel de energía de cocción alto.</b>                      Un nivel de energía de cocción alto es perfecto para cocinar en forma rápida alimentos de poco volumen o porciones separadas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poner los alimentos en el horno y cerrar la puerta.</li> <li>2. Presionar los botones numéricos para seleccionar el tiempo de cocción.</li> <li>3. Presionar START.</li> </ol>	
<p><b>Cocinar a niveles de energía de cocción más bajos.</b>                      Cocinar a niveles de energía de cocción más bajos es necesario para una cocción eficaz de la mayoría de los alimentos. El usar un nivel de energía de cocción equivocado puede tener como consecuencia que los alimentos queden demasiado cocidos o que no queden bien cocidos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poner la comida en el horno y cerrar la puerta.</li> <li>2. Presionar los Botones Numéricos para seleccionar el tiempo de cocción que usted desee.</li> <li>3. Presionar POWER LEVEL.</li> <li>4. Presionar un botón numérico para seleccionar el nivel de energía de cocción que usted desee.</li> <li>5. Presionar START.</li> </ol>	

**Familiarización**  
Continuación

Si usted quiere ...	Tiene que ... ..	Ejemplo ...
<p><b>Cocinar usando AUTO COOK.</b> AUTO COOK le permite cocinar alimentos comunes preparados en el horno de microondas sin necesidad de programar tiempos de cocción o niveles de energía de cocción.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poner los alimentos en el horno y cerrar la puerta.</li> <li>2. Presionar AUTO COOK.</li> <li>3. Seleccionar una posición de Cocción automática. (Consulte las posiciones que aparecen junto al botón de control AUTO COOK). Presione el botón numérico que corresponda con el tipo de alimento que se cocinará.</li> <li>4. Presionar un botón numérico para seleccionar la cantidad de alimentos que se cocinarán. Consulte el cuadro que aparece en la página 15.</li> <li>5. Presionar el botón START.</li> </ol>	
<p><b>Descongelar automáticamente.</b> Su horno de microondas descongela automáticamente una variedad de carnes comunes a niveles de energía de cocción y tiempo preseleccionados.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poner los alimentos en el horno y cerrar la puerta.</li> <li>2. Presionar AUTO DEFROST.</li> <li>3. Seleccionar la posición de descongelado automático presionando el botón numérico correcto. (Consulte las posiciones que aparecen junto al botón de control AUTO DEFROST).</li> <li>4. Presionar un botón numérico para seleccionar el peso del alimento que se va a descongelar. Consulte el cuadro que aparece en la página 17.</li> <li>5. Presionar el botón START.</li> </ol>	
<p><b>Cocinar con más de un ciclo de cocción.</b> Cocinar con dos o tres ciclos le permite cocinar a diferentes Niveles de Cocción, en forma consecutiva. El usar esta función le permite perfeccionar sus habilidades culinarias obteniendo mejores resultados.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poner los alimentos en el horno y cerrar la puerta.</li> <li>2. Presionar los botones numéricos para seleccionar el tiempo de cocción que usted desea.</li> <li>3. Presionar POWER LEVEL dos veces para un 100% de energía de cocción, o POWER LEVEL seguido por un botón numérico para un nivel de energía de cocción inferior en el primer ciclo.</li> <li>4. Presionar TIMER/PAUSE si desea una pausa.</li> <li>5. Presionar botones numéricos para seleccionar el tiempo de cocción que usted desea en el segundo ciclo.</li> <li>6. Presionar POWER LEVEL y un botón numérico para seleccionar el nivel de energía de cocción que desee en el segundo ciclo.</li> <li>7. Presionar el botón START.</li> </ol>	
<p><b>Cocinar con un solo toque.</b> La función de cocinar con un solo toque le permite preparar palomitas de maíz, calentar una bebida, o entibiar un plato de fondo con sólo presionar un botón.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poner los alimentos en el horno y cerrar la puerta.</li> <li>2. Presionar el Botón de Control de Cocción de un sólo toque que sea de su preferencia.</li> </ol>	

Si usted quiere ...	Tiene que ...	Ejemplo ...
<p><b>Agregar un minuto al tiempo de cocción</b> El presionar ADD MINUTE le permite cocinar durante un minuto a un nivel de energía de cocción de un 100%.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegurarse que el alimento esté en el horno y que la puerta esté cerrada.</li> <li>2. Presionar el botón ADD MINUTE.</li> </ol>	
<p><b>Hacer una pausa durante el ciclo de cocción</b> El presionar PAUSE le permite detener el horno entre los ciclos de cocción para revolver los alimentos, darles vuelta o agregar ingredientes durante el proceso de cocción.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poner los alimentos en el horno y cerrar la puerta.</li> <li>2. Presionar los botones numéricos deseados para seleccionar el tiempo de cocción que usted desea para el primer ciclo.</li> <li>3. Presionar POWER LEVEL dos veces para un nivel de energía de cocción de un 100%, o una vez, seguido por un botón numérico, para un nivel de energía de cocción inferior.</li> <li>4. Presionar TIMER/PAUSE.</li> <li>5. Seleccionar la programación para el segundo ciclo de cocción.</li> <li>6. Presionar el botón START.</li> </ol>	      
<p><b>Empezar a cocinar más tarde en forma automática</b> La función de encendido automático es una manera cómoda de empezar a cocinar alimentos en cualquier momento que desee, incluso en su ausencia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poner los alimentos en el horno y cerrar la puerta.</li> <li>2. Presionar los botones numéricos para seleccionar la hora de inicio deseada.</li> <li>3. Presionar AUTO START/CLOCK.</li> <li>4. Presionar los botones numéricos para seleccionar el tiempo de cocción que desee.</li> <li>5. Presionar POWER LEVEL.</li> <li>6. Presionar el botón numérico para seleccionar el nivel de energía de cocción que desee.</li> <li>7. Presionar el botón START.</li> </ol>	     

# Uso del horno de microondas

## Controles del horno de microonda:

Hay tres partes en la sección de control

-- Pantalla/Reloj e Indicadores

-- Botones de Control

-- Botones Numéricos



En las siguientes páginas encontrará instrucciones para cada control. Léalas con mucha atención.

Cuando enchufe el horno por primera vez, en la Pantalla aparecerá "88:88". Presione STOP/CLEAR y aparecerá "1:00". Si después de ajustar el Reloj (página 11) aparecen los números 8 en la Pantalla nuevamente, significa que la electricidad estuvo desconectada durante algún tiempo. Ajuste el Reloj nuevamente.

### Pantalla/reloj e Indicadores

Cuando el horno de microondas no está en uso, esta pantalla sirve como reloj preciso.

Cuando el horno de microondas está en uso, esta Pantalla le muestra selecciones de tiempo, de niveles de energía de cocción, e indicadores.



### Botones de control

- Presione los botones de control para ordenarle al horno de microondas que realice una determinada función y en que orden hacerlo. A continuación algunos ejemplos:
  - CLOCK le indica al horno que usted va a ajustar el reloj.
  - START le indica al horno que empiece a funcionar.
- Cada Botón de Control (excepto START, STOP/CLEAR, AUTO START/CLOCK y TIMER/PAUSE) hace que se encienda un indicador al presionar el Botón de Control. Cuando el horno está funcionando, el indicador (o indicadores) se mantendrán encendidos como muestra de que el horno está ejecutando esa función.
- Si presiona dos instrucciones dentro del mismo ciclo, el segundo conjunto de instrucciones cancelará el primero.

### Botones numéricos

Una vez que haya presionado el Botón de Control para indicarle al horno el tipo de función que usted desee ejecutar, tiene que presionar los botones numéricos para indicarle ...

- la duración.
- la energía de cocción.

### Mensajes en la Pantalla

En la Pantalla aparecerán mensajes que le servirán de guía mientras esté cocinando. Si trata de dar instrucciones erróneas, en la Pantalla aparecerá la palabra "ERROR". Presione STOP/CLEAR y déle instrucciones nuevamente.



## Ajuste del reloj

Cuando enchufe el horno por primera vez, en la Pantalla aparecerá "88:88". Si alguna vez hay una interrupción en el suministro de electricidad, en la Pantalla aparecerán nuevamente los números 8 cuando se reanude dicho suministro.

Usted puede cocinar sin ajustar el reloj, pero la Pantalla no mostrará la hora correcta después de que termine de cocinar. Para ajustar la hora correcta, siga los siguientes pasos:

1. Presione STOP/CLEAR y en la Pantalla aparecerá "1:00". Luego, presione AUTO START/CLOCK y en la Pantalla aparecerá un "0".
2. Presione los Botones Numéricos para poner la hora correcta. La Pantalla mostrará los números que usted ha presionado **en el orden en que usted los haya presionado**. Este ejemplo muestra que son 25 minutos después de las 3.
3. Presione AUTO START/CLOCK. El reloj ya está ajustado.

Si ha seleccionado la hora incorrecta, como por ejemplo 12:65, en la Pantalla aparecerá la palabra "ERROR". Presione STOP/CLEAR, luego presione AUTO START/CLOCK y repita la operación desde un principio.

**NOTA:** Para ajustar el reloj nuevamente, presione AUTO START/CLOCK. En la Pantalla aparecerá un "0". Continúe ajustando el reloj en la forma descrita anteriormente.

## Uso del Minute Timer

Su horno de microondas puede servir como un cronómetro de cocina. Use el Minute Timer para cronometrar hasta 99 minutos con 99 segundos.

1. Presione los Botones Numéricos para seleccionar los minutos y segundos que desee. La Pantalla mostrará los números que usted ha presionado **en el orden en que los ha presionado**. Este ejemplo muestra que se ha seleccionado 3 minutos.
2. Presione TIMER/PAUSE. La Pantalla hará una cuenta regresiva para mostrarle cuanto tiempo le falta para que se cumpla el tiempo. Durante la cuenta regresiva, el horno tendrá la luz apagada y el ventilador se apagará.
3. Cuando se cumpla el tiempo seleccionado, una prolongada señal sonará. Luego, la Pantalla mostrará la hora.

**NOTAS:**

- Para poder ver la hora cuando la función Minute Timer está haciendo la cuenta regresiva, presione AUTO START/CLOCK.
- Si quiere usar otros Botones de Control mientras la función Minute Timer está haciendo la cuenta regresiva, presione STOP/CLEAR para suprimir la función Minute Timer.

STOP  
CLEAR

## Uso de STOP/CLEAR

Presione STOP/CLEAR una vez para:

- Borrar instrucciones si comete un error durante la programación.
- Suprimir la función Minute Timer.
- Detener el funcionamiento del horno temporalmente mientras esté cocinando.

**NOTA:** Se puede detener el funcionamiento del horno durante un ciclo al abrir la puerta. Cierre la puerta y presione Start para reiniciar el ciclo.

## Cocinando con su horno de microondas

Aunque un nuevo método de graduación\* ha clasificado este horno en la categoría de 800 vatios, usted puede usar libros de cocina y recetas confiables que hayan sido desarrollados para hornos de microondas de la categoría 650-700 vatios.

**Para obtener los mejores resultados culinarios:**

- Cocine SIEMPRE los alimentos el tiempo mínimo que se recomienda. Si fuese necesario, presione ADD MINUTE (consulte la página 21 para más información). Luego revise el nivel de energía de cocción para evitar cocinar los alimentos en exceso.
- Revuelva, dé vuelta o cambie de posición los alimentos que esté cocinando cuando se haya cumplido aproximadamente la mitad del tiempo de cocción para una cocción más pareja al usar cualquier receta.
- Si no tiene una tapa de vidrio, use papel encerado, toallas de papel, o papel plástico (plastic wrap) aprobado para usar en hornos de microondas. Deje una esquina abierta para ventilar el vapor durante la cocción.

\*Procedimiento de Prueba IEC-705. El Procedimiento de Prueba es un método internacionalmente reconocido para determinar la salida de vatios de microondas y no representa un cambio real en la potencia de salida o en el rendimiento en la cocción.

## Cocinando a la máxima potencia de cocción.

**Siga los siguientes pasos para cocinar a la máxima potencia de cocción:**

1. Ponga la comida dentro del horno y cierre la puerta.
2. Presione los Botones Numéricos para seleccionar el tiempo de cocción que usted desee. La Pantalla mostrará los números que usted ha presionado **en el orden en que los ha presionado**. El ejemplo muestra 1 minuto y 30 segundos.

**NOTA:** Si está programando más de un ciclo, debe presionar POWER LEVEL dos veces para lograr un Nivel de Energía de Cocción de un 100%. Si está programando sólo un ciclo, no tiene que presionar POWER LEVEL.

3. Presione START. El horno cocinará automáticamente a la máxima potencia de cocción. Se encenderá en la Pantalla el indicador COOK para mostrar que el horno está cocinando. La pantalla realiza una cuenta regresiva para mostrar cuánto tiempo falta para que termine el ciclo. Una prolongada señal sonará cuando se cumpla el tiempo de cocción. Luego la Pantalla mostrará la hora.

1 3 0 1 30

START 1.29 COOK

## Cocinando a niveles de cocción inferiores

Para obtener mejores resultados, algunas recetas requieren Niveles de Cocción inferiores. Mientras más bajo sea el Nivel de Energía de Cocción, la cocción será más lenta. Cada Botón Numérico también representa un porcentaje diferente de Nivel de Energía de Cocción a usar mediante números, porcentajes o nombres.

El siguiente diagrama le proporciona el porcentaje de Nivel de Energía de Cocción que representa cada Botón Numérico, y el nombre de Nivel de Energía de Cocción que generalmente utiliza:

Potencia máxima automática de un 100%	ALTO
9 = 90% de potencia máxima	
8 = 80% de potencia máxima	
7 = 70% de potencia máxima	MEDIANO-ALTO
6 = 60% de potencia máxima	
5 = 50% de potencia máxima	MEDIANO
4 = 40% de potencia máxima	
3 = 30% de potencia máxima	MEDIANO-BAJO
2 = 20% de potencia máxima	
1 = 10% de potencia máxima	BAJO
0 = 0% de potencia máxima (el ventilador y la luz estarán encendidos)	




1. Ponga la comida en el horno y cierre la puerta.  
2. Presione los Botones Numéricos para seleccionar el tiempo de cocción que desee. La Pantalla mostrará los números que usted ha presionado **en el orden en que los ha presionado**. Este ejemplo muestra 7 minutos 30 segundos.

3. Presione POWER LEVEL. La Pantalla mostrará una "P".

4. Presione un Botón Numérico para seleccionar el Nivel de Energía de Cocción que desee. La Pantalla mostrará lo que ha seleccionado. Este ejemplo muestra que usted ha presionado el Botón Numérico 5 para usar un 50% de potencia máxima.

5. Presione START. El indicador COOK aparecerá en la Pantalla para mostrar que el horno está cocinando. La Pantalla realiza una cuenta regresiva para mostrar cuánto tiempo falta para que termine el ciclo. Una prolongada señal sonará cuando se cumpla el tiempo de cocción. Luego la Pantalla mostrará la hora.



## Uso del AUTO COOK

AUTO COOK le permite cocinar alimentos comunes preparados en el horno de microondas sin necesidad de programar tiempos de cocción o niveles de energía de cocción. AUTO COOK tiene tiempos de cocción y niveles de energía de cocción preseleccionados para cinco categorías principales de alimentos: *Rolls* (panecillos); *Muffins* ("Quequitos"); *Casserole* (plato de carne y verduras al horno); *Baked Potatoes* (papas asadas); *Fresh Vegetables* y *Frozen Vegetables* (verduras frescas y verduras congeladas). Lo único que tiene que hacer es presionar el Botón Numérico designado para la categoría deseada y seleccionar la cantidad de alimentos que se van a calentar. El horno de microondas se encarga del resto.

1. Ponga los alimentos dentro del horno y cierre la puerta.
2. Presione AUTO COOK. La palabra "FOOD" aparecerá en la Pantalla.
3. Presione un Botón Numérico (1-5) para seleccionar una de las posiciones de Auto Cook. Para seleccionar la posición deseada consulte el cuadro que aparece junto al Botón de Control AUTO COOK. En la Pantalla aparecerá "CC" (Cocción Computarizada) y enseguida se encenderá el indicador "NO" (Cantidad) o "CUPS" (tazas). Este ejemplo muestra que se ha seleccionado "1", Rolls, Muffins.
4. Presione un Botón Numérico para seleccionar la cantidad de alimentos que se van a calentar. La cantidad aparecerá en la Pantalla. Este ejemplo muestra que se ha seleccionado "2", dos artículos.
5. Presione START. El indicador COOK aparecerá en la Pantalla para mostrar que el horno está cocinando. Una prolongada señal sonará cuando se cumpla el tiempo de cocción. Luego la Pantalla mostrará la hora.

## Diagrama para cocción automática

POSICION	ALIMENTO	CANTIDAD	PROCEDIMIENTO
1	Panecillos, Mufins	1-6 unidades	Distribúyalos en una doble capa de toalla de papel; cubra con otra toalla.
2	Caserola	1-4 tazas	Para recalentar, aplaste en el plato o póngalo en un plato hondo. Cubra con papel plástico ventilado. Si es posible, revuelva antes de servir.
3	Papa Asada	1-6 tamaño mediano	Hágales un orificio, póngalas sobre una toalla de papel directamente en la bandeja giratoria. Después de cocinadas, retírelas del horno y déjelas envueltas en papel de aluminio durante 5 minutos.
4	Vegetales Frescos	1-4 tazas	Póngalos dentro de un contenedor que está seguro para uso en un horno de microondas. Frijoles, zanahorias, maíz y arvejas, agregue una cucharada de agua por cada taza. Brócoli, coles de Bruselas, col y coliflores, cocínelos inmediatamente después de haberlos lavado sin agregar agua. Si le gustan las verduras tiernas y crujientes, seleccione la cantidad en Cocción Automática para la mitad de la cantidad de verduras que en realidad está cocinando. Por ejemplo, cuando esté cocinando dos tazas de verduras, seleccione la función AUTO COOK para 1 taza. Cúbralos con una tapa o papel plástico. Después de cocinados, retírelos del horno, revuélvalos, cúbralos y déjelos reposar 3 a 5 minutos antes de servir.
5	Vegetales Congelados	1-4 tazas	Póngalos dentro de un contenedor que está seguro para uso en un horno de microondas. Cúbralos con una tapa o papel plástico. Después de cocinados, retírelos del horno, revuélvalos, cúbralos y déjelos reposar 3 minutos antes de servir.

## NOTAS:

- Si selecciona una cantidad que no aparece en el cuadro superior, aparecerá la palabra "ERROR" en la Pantalla. AUTO COOK funciona sólo con las cantidades que se muestran en este cuadro.
- Cuando cocine un paquete de verduras congeladas de unos 280 gramos (esto equivale a 1½ tazas), presione "1" para obtener verduras "tiernas y crujientes" (no se pueden seleccionar ½ tazas) o presione "2" para obtener dos tazas de vegetales cocinadas más a fondo.

## Uso del AUTO DEFROST

Su horno de microondas descongela en forma automática una variedad de carnes comunes a niveles de cocción y tiempos preseleccionados. El Ciclo de descongelamiento automático de tres etapas esta programado para: *Roast Beef, Pork* (carne de res, carne de cerdo); *Steaks, Chops, Fish* (bistecs, chuletas, pescado); *Ground Meat* (carne molida); *Chicken, Whole* (pollo, entero); y *Chicken Pieces* (pollo por piezas). Lo único que tiene que hacer es presionar el Botón Numérico designado para cada categoría y seleccionar el peso de los alimentos que se van a calentar. El horno de microondas se encarga del resto.

1. Ponga los alimentos dentro del horno y cierre la puerta.
2. Presione AUTO DEFROST. Se encenderá el indicador DEFROST y aparecerá en la Pantalla la palabra "FOOD".



3. Seleccione una posición de Auto Defrost presionando el Botón Numérico apropiado. En la Pantalla aparecerá CD (Descongelamiento Computarizado) para la posición que usted haya escogido y aparecerá el indicador "LBS." (libras). Este ejemplo muestra que se escogió "2", *Steaks, Chops, Fish*.

4. Presione Botones Numéricos para seleccionar el peso de los alimentos. El peso aparecerá en la Pantalla. Este ejemplo muestra que se ha seleccionado "2", por dos libras (900 gramos aproximadamente).

**NOTA:** Si aparece "ERROR" en la Pantalla, presione STOP/CLEAR y empiece desde un principio. Consulte el "Cuadro de Descongelamiento Automático" que aparece en la página 17 para los diferentes tipos de peso disponibles en cada categoría de alimentos.

5. Presione START. El indicador COOK se encenderá para mostrar que el horno está descongelando. La Pantalla realiza una cuenta regresiva para mostrar cuanto tiempo falta para que termine el ciclo de descongelamiento.



6. Después de que se complete la primera etapa, el horno se detendrá, sonarán 4 señales y aparecerán ciertas indicaciones en la Pantalla. Abra la puerta, de vuelta a la carne y cubra cualquier parte que esté tibia. Las instrucciones que se presentan aquí son sólo ejemplos del tipo de instrucción que usted verá, según el tipo de carne que esté descongelando). Cierre la puerta. En la Pantalla aparecerá "PRESS START".

7. Presione START. La Pantalla continuará con la cuenta regresiva de la segunda etapa del ciclo de descongelamiento.

CHEK

COVER EDGE

PRESS START

START DEFROST 2.40 COOK

COVER STAND

8. Después de que se complete la segunda etapa, el horno se detendrá, sonarán 4 señales y aparecerán ciertas indicaciones en la Pantalla. Abra la puerta, cubra cualquier parte que esté tibia y cierre la puerta. En la Pantalla aparecerá "PRESS START".

9. Presione START para completar el descongelamiento.


10. Después de descongelar, el horno se detendrá y aparecerán ciertas instrucciones en la Pantalla. Abra la puerta o presione STOP/CLEAR. La Pantalla mostrará entonces la hora.

### Cuadro para descongelado automático

POSICION	ALIMENTO	CANTIDAD	PROCEDIMIENTO
1	Rosbif, Puerco	2.5 - 6 libras (1.2 - 2.7 Kgs)	Después de que se cumpla la primera etapa, de vuelta a la carne y cubra cualquier porción que esté tibia con papel aluminio. Después de que se cumpla la segunda etapa, de vuelta y cubra cualquier porción que esté tibia con papel de aluminio. Deje reposar cubierta durante 30-60 minutos.
2	Bistecs, Chuletas	0.5 - 4.0 libras (0.2 - 1.8 Kgs)	Después de que se cumpla la primera etapa, de vuelta a la carne y cubra cualquier porción que esté tibia con papel de aluminio. Después de que se cumpla la segunda etapa, cubra cualquier porción que esté tibia con papel de aluminio. Deje reposar 10-15 minutos.
3	Carne molida	0.5 - 3.0 libras (0.2 - 1.35 Kgs)	Retire cualquier parte que esté descongelada después de cada ciclo. Deje reposar 5-10 minutos.
4	Pollo, Entero	2.5 - 6.0 libras (1.125-2.7 Kgs)	Retire las menudencias antes de congelar el pollo para obtener un descongelado más parejo. Después de que se cumpla la primera etapa, de vuelta a la carne y cubra cualquier porción que esté tibia con papel de aluminio. Después de que se cumpla la segunda etapa, cubra cualquier porción que esté tibia con papel de aluminio. Deje reposar 30-55 minutos.
5	Trozos de Pollo	0.5 - 3.0 libras (0.2-1.350 Kgs)	Después de que se cumpla la primera etapa, de vuelta a la carne y reordénela. Después de que se cumpla la segunda etapa, reordene o retire cualquier porción que esté tibia o descongelada. Deje reposar 10-15 minutos.

#### NOTAS:

- Si selecciona una cantidad que no aparece en el cuadro superior, aparecerá la palabra "ERROR". Auto Defrost sólo funciona dentro de los rangos de peso que aparecen en el cuadro. Redondee el peso de los alimentos a la media libra que más se aproxime.
- Para descongelar alimentos que no aparecen en Auto Defrost, use un nivel de energía de cocción de un 30%. Consulte un libro de cocina confiable para obtener información sobre descongelamiento.



## Cocinando con más de un ciclo de cocción

Para mejores resultados, algunas recetas requieren un cierto Nivel de Energía de Cocción durante un cierto período, y otro Nivel de Energía de Cocción durante un período diferente. Su horno de microondas puede ser programado para cambiar de niveles automáticamente.

1. Ponga la comida en el horno y cierre la puerta.
2. Presione los Botones Numéricos para seleccionar el tiempo de cocción que desee. La Pantalla mostrará los números que usted ha presionado **en el orden en que los ha presionado**. Este ejemplo muestra 7 minutos 30 segundos.
3. Seleccione un Nivel de Energía de Cocción.
  - Para cocinar a un Nivel de Energía de Cocción de un 100% presione POWER LEVEL dos veces. La Pantalla mostrará "P-HI". Esto muestra que el horno está programado para cocinar a un Nivel de Cocción Máximo.
  - Para seleccionar otro Nivel de Energía de Cocción, presione POWER LEVEL una vez, seguido por un Botón Numérico que desee en el primer ciclo. Este ejemplo muestra que ha presionado el Botón Numérico 5 para seleccionar un Nivel de Energía de Cocción de un 50%.
4. Presione los Botones Numéricos para seleccionar el Nivel de Energía de Cocción que desee en el segundo ciclo. La Pantalla mostrará los números que usted ha presionado **en el orden en que los ha presionado**. Este ejemplo muestra 3 minutos 25 segundos.



**5. Seleccione un Nivel de Energía de Cocción.**

- Para cocinar a un Nivel de Energía de Cocción de un 100%, omita este paso y diríjase al paso 6.
- Para cocinar a un Nivel de Energía de Cocción diferente, presione POWER LEVEL una vez seguido por un Botón Numérico para seleccionar el Nivel de Energía de Cocción que desee en el segundo ciclo. Este ejemplo muestra que ha presionado el Botón Numérico 6 para seleccionar un Nivel de Energía de Cocción de un 60%.

**6. Presione START.** El indicador COOK se encenderá y la Pantalla realiza una cuenta regresiva para mostrar cuanto tiempo falta para que termine cada ciclo. Una prolongada señal sonará cuando se cumpla el tiempo de cocción. Luego la Pantalla mostrará la hora.

**Cambiando o agregando Instrucciones**

Usted puede cambiar tiempos, Niveles de Cocción o agregar ciclos en cualquier momento antes de presionar START:

- Presione STOP/CLEAR dos veces.
- Seleccione sus nuevas instrucciones.



## Cocinando al tacto de un botón

Cocción al tacto de un botón le permite preparar palomitas de maíz, calentar una bebida, o un plato de fondo presionando solamente un botón. Antes de usar esta función de cocción al tacto de un botón, asegúrese que la Pantalla esté mostrando la hora. Si la hora no aparece en la Pantalla, presione STOP/ CLEAR una o dos veces.

1. Ponga los alimentos dentro del horno y cierre la puerta.
2. Presione el Botón de Control de cocción al tacto de un botón que desee.

- Presione DINNER PLATE (Plato de fondo) para calentar un plato de comida. Ponga la carne y las verduras voluminosas hacia la parte exterior del plato. Cubra con papel encerado.
- Presione POPCORN para preparar palomitas de maíz. Esta selección funciona bien con la mayoría de bolsas de palomitas de maíz para microondas de 218 gramos (3.5 oz.). Los resultados de cocción pueden variar de acuerdo a la marca. Pruebe diferentes marcas para decidir cual es la que le da mejores resultados. Para mejores resultados, use bolsas de palomitas de maíz frescas. No trate de preparar granos que no hayan reventado. No use las bolsas de palomitas de maíz por segunda vez.

**NOTA:** La función de cocción al tacto de un botón está diseñada para ser usada con palomitas de maíz envasadas comercialmente para microondas. Si usted usa un aparato para preparar palomitas de maíz en el horno de microondas (popcorn popper), siga las instrucciones que aparecen en dicho aparato en lo que se refiere a tiempo de preparación.

- Presione BEVERAGE para calentar media taza de alguna bebida para beberla a una mejor temperatura. Revuelva después de calentar.

3. La Pantalla realizará una cuenta regresiva para mostrar cuanto tiempo falta para que termine el ciclo de cocción y el indicador COOK se encenderá en la Pantalla. Una prolongada señal sonará cuando se cumpla el tiempo de cocción. Luego la Pantalla mostrará la hora.

**NOTA:** BEVERAGE está programado para recalentar  $\frac{1}{2}$  taza de alguna bebida al tacto de un botón. Para recalentar una taza llena, presione BEVERAGE dos veces en un segundo. No cocine porciones dobles en la posición POPCORN o DINNER PLATE.

**ADD MINUTE****Uso de ADD MINUTE**

ADD MINUTE (Minuto adicional) le permite agregar un minuto adicional al ciclo de cocción. También puede usarlo para extender el tiempo de cocción en múltiplos de un minuto.

1. Asegúrese de que los alimentos estén dentro del horno.
2. Presione ADD MINUTE.
3. Para extender el tiempo de cocción en múltiplos de un minuto, presione ADD MINUTE repetidamente durante el ciclo de cocción. Una prolongada señal sonará cuando se cumpla el tiempo de cocción. Luego la Pantalla mostrará la hora.

**NOTAS:**

- Se puede seleccionar ADD MINUTE sólo después de cerrar la puerta, después de presionar STOP/CLEAR, durante el ciclo de cocción, o en un minuto después de estar cocinando con otra función.
- Si presiona ADD MINUTE durante el ciclo de cocción, el horno cocinará al Nivel de Energía de Cocción vigente en ese momento. Si presiona ADD MINUTE después de terminado el ciclo de cocción, el horno cocinará a un Nivel de Energía de Cocción de un 100%.

No use ADD MINUTE en los siguientes casos:

- con Cocción al tacto de un botón, AUTO COOK, AUTO START o AUTO DEFROST.
- para encender el horno si hay un programa en la Pantalla.



## Uso de PAUSE

PAUSE le permite detener el funcionamiento del horno entre ciclos de cocción para poder revolver, dar vuelta a los alimentos o agregar ingredientes durante el proceso de cocción.

1. Ponga la comida en el horno y cierre la puerta.
2. Seleccione las instrucciones para el primer ciclo. (Consulte las páginas 12-13). Debe presionar el Botón de Control POWER LEVEL entre los diferentes ciclos.
  - Presione POWER LEVEL dos veces para un Nivel de Energía de Cocción máximo (de un 100%).
  - Si está cocinando a Niveles de Cocción inferiores, presione POWER LEVEL y luego un Botón Numérico para seleccionar el Nivel de Energía de Cocción que desee en el primer ciclo.
3. Presione TIMER/PAUSE.
4. Seleccione las instrucciones para el segundo ciclo de cocción. (Consulte las páginas 12-13).
5. Presione START. La Pantalla realizará una cuenta regresiva del primer ciclo.
6. Cuando termine el primer ciclo, escuchará cuatro señales y verá aparecer en la Pantalla la palabra "PAUSE". Abra la puerta, revuelva la comida. Cierre la puerta y presione START para comenzar el segundo ciclo de cocción. Una prolongada señal sonará cuando se cumpla el tiempo de cocción. Luego la Pantalla mostrará la hora.

4 3 0

AUTO START  
CLOCK

2 0 0 0

POWER LEVEL

START

## Uso de AUTO START

AUTO START (Encendido automático) le permite programar su horno para que empiece a cocinar en forma automática a una hora señalada. Usted puede seleccionar un máximo de 11 horas y 59 minutos de dilación.

1. Ponga los alimentos dentro del horno y cierre la puerta.
2. Asegúrese que el reloj del horno tenga la hora correcta.
3. Presione los Botones Numéricos para seleccionar la hora de encendido deseada. Este ejemplo muestra que el tiempo de encendido seleccionado es 4:30.
4. Presione AUTO START/CLOCK.
5. Presione los Botones Numéricos para seleccionar el tiempo de cocción deseado.
6. Presione POWER LEVEL dos veces para un nivel de Energía de cocción máximo de un 100%, o presione POWER LEVEL una vez seguido por un botón numérico para seleccionar el nivel de energía de cocción que desee.
7. Presione START. El horno se encenderá a la hora que usted lo haya programado y la Pantalla realizará una cuenta regresiva del tiempo que haya escogido.
8. Una prolongada señal sonará cuando se cumpla el tiempo de cocción. Luego la Pantalla mostrará la hora.

**NOTA:** Si escucha que el ventilador se ha encendido cuando presione START, no ha programado el horno correctamente.

Presione STOP/CLEAR dos veces y empiece desde un principio.

No se puede usar AUTO START en conjunto con ADD MINUTE, AUTO DEFROST o con Cocción al tacto de un botón.




## ⚠ ADVERTENCIA

Para evitar malestares y desperdicio de alimentos al usar AUTO START:

- No use alimentos que se descompongan durante el período de espera para que se encienda el horno, tales como platos preparados con leche o huevos, sopas crema, y pescados o carnes cocinados. Cualquier alimento que será cocinado usando esta función debe estar muy frío o congelado antes de ser puesto dentro del horno. LA MAYORÍA DE LOS ALIMENTOS NO CONGELADOS NO DEBEN DEJARSE NUNCA EN REPOSO DURANTE MÁS DE DOS HORAS DE QUE EMPIECE EL PROCESO DE COCCIÓN.
- No use alimentos que contengan polvos de hornear o levadura cuando vaya a usar la función AUTO START. No fermentarán en forma apropiada.
- No deje los alimentos dentro del horno por más de dos horas después de terminado el ciclo de cocción.

# Instrucciones para la instalación

Lea las siguientes instrucciones cuidadosamente antes de empezar a usar su horno.



Entradas de aire

Salidas de ventilación

## Juegos de piezas incorporados

Se puede instalar el Modelo MT6120XY sobre una fuente de calor usando uno de los siguientes juegos de piezas:

- 24" para Modelo Negro (MK6124XAB [4319225])
- 27" para Modelo Negro (MK6127XAB [4319227])
- 30" para Modelo Negro (MK6120XAB [4378060])
- 24" para Modelo Blanco (MK6124XAQ [4319224])
- 27" para Modelo Blanco (MK6127XAQ [4319226])
- 30" para Modelo Blanco (MK6120XAQ [4378059])

- Para modelos Negros o de Color Madera (No. 4319161)
- Para modelos blancos (Juego No. 4319146)

Estos juegos de piezas se pueden adquirir en su Distribuidor Whirlpool.

## Instalación del horno de microondas

1. Vacíe el horno de microondas y limpie el interior con un paño suave húmedo. Asegúrese que no haya daños, tal como una puerta desalineada, daños alrededor de la puerta o mallas en la parte interior o exterior del horno. Si hay algún daño, no use el horno hasta que sea revisado por un técnico de un servicio técnico autorizado .. Whirlpool<sup>SM</sup> y sea reparado.
2. Ponga el horno en un carro, mesón, mesa o estante que es lo suficientemente fuerte para sostener el horno y los alimentos y utensilios que usted ponga en su interior. (La sección de control de la unidad es la parte pesada. Tenga cuidado al manipular). El peso del horno es de 15.75 Kg (35 lbs.). El horno debe estar a una temperatura ambiental superior a los 10°C (50°F) para un funcionamiento adecuado.

## ⚠ CUIDADO

Peligro de incendio, Descarga Eléctrica, Exposición Excesiva a la Energía de Microondas, Heridas a Personas, y Riesgos de Daño al Producto

- No obstruya las entradas de aire posteriores o las salidas de ventilación. Deje algunas pulgadas de espacio en la parte posterior del horno donde están ubicadas las entradas de aire y las salidas de ventilación. La obstrucción de las entradas de aire o las salidas de ventilación puede provocar desperfectos en el horno y resultados de cocción deficientes. Asegúrese que las bases de apoyo del horno de microondas estén en su lugar para asegurar un flujo de aire apropiado.
- No instale el horno cerca o sobre una fuente de calor (por ejemplo, un "cooktop" [cocina instalada sobre un mesón] o cocina) sin un juego de piezas aprobado por U.L. o sin que tenga una configuración incorporada aprobada por U.L. Además, no instale el horno en alguna área donde se genere calor o vapor excesivos. Esto podría provocar un incendio, descarga eléctrica, exposición excesiva a la energía de microondas, otras heridas personales o daños a la parte externa del artefacto.

### 3. Requerimientos Eléctricos

Respete todos los códigos y ordenanzas vigentes. Es necesario utilizar una fuente de suministro eléctrico de 120 voltios, 60 Hz, AC únicamente, con un fusible de 20 amperios.

(Se recomienda el uso de fusibles de tiempo). Se recomienda la instalación de un circuito separado que sea utilizado solamente por este artefacto.


## 4. LA CONEXION A TIERRA

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Riesgo de Descargas Eléctricas

El uso inapropiado del enchufe con conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. **NO RETIRE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, LA PUNTA DE CONEXION A TIERRA DEL ENCHUFE DEL CORDON DE SUMINISTRO ELECTRICO.**

5. Para su seguridad personal, este artefacto debe ser conectado a tierra. En caso de un corto circuito, la conexión reduce el riesgo de una descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente. Este artefacto está equipado con un enchufe polarizado de tres puntas para conexión a tierra. Este debe ser enchufado correctamente. Dicho enchufe debe ser conectado a un tomacorriente de pared de tres puntas con conexión a tierra que esté debidamente instalado y conectado a tierra de acuerdo al Código Eléctrico Nacional y códigos y ordenanzas locales. Si no dispone de un tomacorriente de pared que tenga las citadas características o si no está seguro de que dicha toma esté conectada a tierra y polarizada debidamente, haga que la revise un técnico calificado.



El cliente tiene la responsabilidad y obligación de hacer que un técnico calificado instale un tomacorriente de tres puntas conectada a tierra correctamente y debidamente polarizada.

Consulte a un electricista calificado si no entiende las instrucciones de conexión a tierra en su totalidad, o si no está seguro que el artefacto esté conectado a tierra correctamente.

**No se recomienda el uso de extensiones con su horno de microondas, pero si considero necesario hacerlo temporalmente (hasta instalar un tomacorriente de tres puntas debidamente instalado y polarizado), utilice solamente una extensión altamente resistente de tres puntas para conexión a tierra que recomiende UL que tenga 3 cables de cobre de capacidad 16 (mínimo). No debe superar los 3 metros de longitud (extensiones de más de 3 metros pueden afectar el rendimiento de su horno de microondas). El enchufe macho de la extensión debe ser enchufado en un tomacorriente de tres puntas (como se muestra en esta página) y el enchufe hembra de la extensión debe aceptar el enchufe de 3 puntas para conexión a tierra del horno de microondas.**

6.







Para probar el horno, enchúfelo en el tomacorriente adecuado. Ponga en el horno un frasco de vidrio con aproximadamente una taza de agua fría (250 ml.) Cierre la puerta. Asegúrese que se cierre. Siga las indicaciones en la página 12 para programar el horno para que cocine 2 minutos. Cuando se cumpla el tiempo, el agua debe estar caliente.

7. Este horno de microondas está diseñado para uso doméstico solamente y no debe ser usado para fines comerciales.

No quite la puerta, el panel de control o la cubierta exterior en ningún momento. Este artefacto funciona con alto voltaje y debe ser revisado solamente por un técnico de un servicio técnico Whirlpool<sup>SM</sup> autorizado.

- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES -

# Cuidado del horno de microondas



Para asegurar que su horno de microondas se vea bien y funcione correctamente por mucho tiempo, debe darle un mantenimiento adecuado. Para hacerlo, por favor siga con cuidado las instrucciones que se proporcionan a continuación.

## Limpieza del horno de microondas

Límpielo a menudo con agua tibia jabonosa y una esponja o papel toalla. La bandeja giratoria de vidrio se puede sacar para limpiarla; sin embargo, este horno está diseñado para funcionar con la bandeja puesta en su lugar. **No** haga funcionar el horno de microondas cuando haya retirado la bandeja giratoria para limpiarla. Consulte la página 30 para más información sobre la bandeja giratoria.

Para suciedad difícil de quitar, hierva una taza de agua en el horno por 2 o 3 minutos. El vapor suavizará la suciedad.





**Asegúrese de mantener limpias las áreas donde la puerta y la estructura del horno topan cuando esté cerrado.** Use solamente jabones o detergentes suaves no abrasivos usando una esponja o toalla de papel al limpiar las superficies. Enjuague bien.

## CUIDADO

**Riesgo de Daño al Producto**  
Limpiadores abrasivos, almohadillas de hilo metálico, toallas de lavar ásperas pueden dañar el panel de control y las superficies del interior y exterior del horno. Use una esponja con un detergente suave o una toalla de papel con limpia vidrios. Aplique el limpia vidrios en la toalla de papel; no lo aplique directamente en el horno.

**Para limpiar la bandeja giratoria y la base de apoyo de la bandeja,** lávelas con agua jabonosa suave; en áreas de mucha suciedad, use un limpiador suave y una esponja de fregar. La bandeja giratoria y la base de apoyo de la bandeja pueden ser lavadas en una lavadora de platos.

# Como funciona su horno de microondas



Los hornos de microondas son seguros. La energía de microondas no es caliente. Provoca que los alimentos produzcan su propio calor, y es este calor que cocina los alimentos.

Las microondas son como las ondas de televisión o las ondas luminosas. No se pueden ver, pero se ve lo que hacen.

Un magnetrón en el horno de microondas produce microondas. Las microondas se desplazan hacia el interior del horno en donde entran en contacto con el alimento mientras está girando en la bandeja giratoria de vidrio.

La bandeja giratoria de vidrio de su horno de microondas permite que las microondas la atraviesen. Luego rebotan en la base metálica, atraviesan nuevamente la bandeja giratoria de vidrio, para luego ser absorbidas por el mismo.

Las microondas pasan por la mayoría de los vidrios, papel y plásticos sin calentarlos para que los alimentos absorban la energía. Las microondas rebotan en los contenedores metálicos y por lo tanto los alimentos no absorben la energía.



Es posible que las microondas no lleguen hasta el centro de un trozo de carne para asar. El calor que se encuentra en la parte exterior es lo que hace que la carne se cueza completamente. Ésta es una de las razones por las que se debe dejar reposar algunos alimentos (carne asada, papas asadas) después de cocinados, o revolver algunos alimentos mientras se están cocinando.

Las microondas agitan las moléculas de agua que se encuentran en los alimentos. A medida que las moléculas empiezan a rebotar contra otras, se produce calor, como al frotar las manos. Éste es el calor que permite la cocción.

# Precauciones para una operación segura

## ⚠️ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas, heridas personales, o daños cuando esté usando el horno de microondas, siga las instrucciones que aparecen en las páginas 28-31.



**Nunca cocine un huevo entero.** El vapor acumulado en los huevos enteros puede hacerlos explotar y provocarle quemaduras, y posiblemente, dañar el horno. Rebane los huevos duros (hervidos) antes de calentarlos. En situaciones poco frecuentes, se ha sabido que huevos escalfados han explotado. Cubra los huevos escalfados y déjelos reposar durante un minuto antes de abrirlos.

**Para obtener mejores resultados revuelva cualquier líquido varias veces antes de calentarlo o recalentarlo.** Los líquidos calentados en algunos contenedores (especialmente contenedores de forma cilíndrica) se pueden sobrecalentar. El líquido puede saltar haciendo un fuerte ruido durante o después de ser calentado o al agregarle ingredientes (café, etc.) lo cual puede acarrear daños al horno y posibles heridas personales.

**Nunca se apoye en la puerta o permita que un niño se balancee en ella cuando esté abierta.** Esto pudiese ocasionar heridas personales.

**Use almohadillas para el calor.** La energía de las microondas no calienta los contenedores, pero los alimentos sí o hacen.

**No prepare alimentos en conserva dentro del horno.** Los frascos de vidrio cerrados pueden explotar ocasionando daños al horno o probables heridas personales.




**No use el horno para esterilizar objetos** (botellas de bebé, etc.). Es difícil mantener la alta temperatura necesaria para una esterilización segura.

**No fría en el horno.** Los utensilios para hornos microondas no son aptos para esto y es difícil mantener las temperaturas de fritura apropiadas.

**No use el horno para guardar cosas.** No deje nada dentro del horno cuando no esté en uso. Se podría producir un incendio si accidentalmente alguien enciende el horno.

**No permita que las comidas o los contenedores toquen el cielo o los costados del horno.**

**No caliente, almacene o use materiales inflamables en el horno o cerca de él.** Los vapores pueden provocar que se produzca un incendio o una explosión.








**No cueza papas en exceso.** Esto pudiese provocar un incendio. Al cumplir el tiempo de cocción recomendado, las papas deben estar ligeramente duras porque continuarán cocinándose mientras se dejan reposar. Después de la cocción en el horno de microondas, envuelva las papas en papel de aluminio y déjelas reposar durante 5 minutos. Terminarán de cocinarse mientras están en reposo.

Si se produce un incendio dentro del horno:

- **No abra la puerta del horno.**
- **Presione STOP/CLEAR para apagar el horno.**
- **Desenchufe el horno o desconecte el suministro de electricidad desde el panel principal.**

## Precauciones para una Operación Segura Continuación



*Bandeja giratoria*

**No** prepare palomitas de maíz, a menos que lo haga en un aparato para preparar palomitas de maíz o en algún paquete comercial diseñado especialmente para hornos de microondas.

**Nunca** trate de preparar palomitas de maíz en una bolsa de papel no diseñada para ser usada en un horno de microondas. Si se cuece en exceso, puede empezar a echar humo o incendiarse. Para preparar palomitas de maíz en el horno de microondas, consulte la página 20 para ver las instrucciones que allí aparecen para el uso de la función de preparación de palomitas de maíz.

**No** trate de volver a preparar granos que no hayan reventado.

**No** use las bolsas de palomitas de maíz por segunda vez.

No se recomienda que encienda el horno cuando esté vacío. Esto puede reducir la vida útil del producto.

Si va a practicar la programación de su horno, ponga un contenedor con agua dentro del horno.

Es normal que la puerta del horno se vea ondulada después de que haya estado funcionando durante algún tiempo.

**No** use periódicos u otros papeles impresos en el horno. Esto puede provocar un incendio.

**No** trate de secar flores, frutas, hierbas, madera, papel, calabaza o ropa en el horno. Esto puede provocar un incendio.


**No** trate de derretir cera de parafina en el horno. La cera de parafina no se derretirá en el horno porque permite que las microondas la traspasen.

**No** haga funcionar el horno de microondas a menos que la bandeja giratoria de cristal esté firmemente puesta en su lugar y pueda girar sin problemas. La bandeja giratoria puede girar en cualquier dirección.

Asegúrese que la bandeja giratoria esté en la posición correcta dentro del horno. Ponga los utensilios de cocina **con cuidado** en la bandeja giratoria de vidrio para evitar que se pueda quebrar.

**Manpule la bandeja giratoria de vidrio con cuidado** al sacarla del horno para evitar que se pueda quebrar. Si la bandeja giratoria tiene rajaduras o se quiebra, contacte a su distribuidor Whirlpool para adquirir una de repuesto.

Cuando use un plato de dorado, la base del plato de dorado debe estar al menos 3/16 pulgadas sobre la bandeja giratoria de vidrio. Siga las indicaciones que acompañan al plato de dorado.



## Información general

Si la línea de energía eléctrica o el tomacorriente tiene un voltaje menos de 110 voltios, los ciclos de cocción pueden prolongarse más tiempo. Haga que un electricista calificado revise su sistema eléctrico.

Para probar si un plato es seguro, póngalo en el horno con una taza de agua al lado. **Si el plato se calienta y el agua se mantiene fría, no lo use.** Algunos platos (melamina, alguna vajilla de cerámica, etc.) absorben la energía de las microondas, calentándose demasiado dificultando su manipulación y prolongando los ciclos de cocción.

### ⚠ CUIDADO

**Riesgo de Daño en el Producto**  
Quite las cintas metálicas retorcidas de las bolsas de papel o de plástico antes de ponerlas en el horno. Cocción en contenedores metálicos no diseñados para ser usados con microondas pueden dañar el horno, como también lo pueden hacer contenedores que tengan partes metálicas ocultas (cintas metálicas, revestimientos de papel de aluminio, grapas, glaseado u orillas metálicas).

# Guía de cocina

## Cuadro para recalentar

TIPO DE ALIMENTO		TIEMPO/NIVEL DE ENERGIA DE COCCION	
<b>Carne</b> (Trozos de pollo, chuletas, hamburguesas, rebanadas de carne mechada) 1 porción 2 porciones	Refrigerada Refrigerada	1 - 2 minutos a 70% 2½-4½ minutos a 70%	Cubra sin apretar.
<b>Rebanadas de carne</b> (Res, jamón, cerdo, pavo) 1 o más porciones	Temp. ambiental Refrigerada	45 seg - 1 minuto por porción a 50% 1 - 3 minutos por porción a 50%	Cubra con salsa o papel encerado. Revise después de 30 segundos por porción.
<b>Casseroles y platos principales que se pueden revolver</b> 1 porción 2 porciones 4-6 porciones	Refrigerada Refrigerada Refrigerada	2-4 minutos a 100% 4-6 minutos a 100% 6-8 minutos a 100%	Cubra, revuelva al cumplirse la mitad del tiempo de cocción.
<b>Casseroles y platos principales que no se pueden revolver</b> 1 porción 2 porciones 4-6 porciones	Refrigerada Refrigerada Refrigerada	5-8 minutos a 50% 9-12 minutos a 50% 13-16 minutos a 50%	Cubra con papel encerado.
<b>Sopas, crema</b> 1 taza 1 lata (305 cc.)	Refrigerada Temp. ambiental	3-4½ minutos a 50% 5-7 minutos a 50%	Cubra, revuelva al cumplirse la mitad del tiempo de cocción.
<b>Sopas, claras</b> 1 taza 1 lata (305 cc.)	Refrigerada Temp. ambiental	2½-3½ minutos a 100% 4-5½ minutos a 100%	Cubra, revuelva al cumplirse la mitad del tiempo de cocción.
<b>Pizza</b> 1 tajada 1 tajada 2 tajadas 2 tajadas	Temp. ambiental Refrigerada Temp. ambiental Refrigerada	15-25 segundos a 100% 30-40 segundos a 100% 30-40 segundos a 100% 45-55 segundos a 100%	Ponga sobre toalla de papel.
<b>Verduras</b> 1 porción 2 porciones	Refrigerada Refrigerada	¾ - 1½ minutos a 100% 1½ - 2½ minutos a 100%	Cubra, revuelva al cumplirse la mitad del tiempo de cocción.
<b>Papa asada</b> 1 2	Refrigerada Refrigerada	1-2 minutos a 100% 2-3 minutos a 100%	Corte la papa longitudinalmente y repetidamente en forma transversal. Cubra con papel encerado.
<b>Pan</b> (panecitos de cena o desayuno) 1 panecito 2 panecitos 4 panecitos	Temp. ambiental Temp. ambiental Temp. ambiental	8-12 segundos a 100% 11-15 segundos a 100% 18-22 segundos a 100%	Envuelva panecito, rosca o quequito con toalla de papel. Para recalentar varios, forre plato con toalla de papel. Cubra con otra toalla de papel.
<b>Pastel</b> Entero 1 tajada	Refrigerada Refrigerada	5-7 minutos a 100% 30 segundos a 100%	

## Cuadro para cocinar con un horno de microondas

<b>CARNE, AVE, PESCADO, MARISCOS</b> Deje reposar después de cocinar			<b>VERDURAS (continuación)</b> Cocine al Nivel de Cocción de un 100%		
<b>ALIMENTO</b>	<b>NIVEL DE ENERGIA DE COCCION</b>	<b>TIEMPO</b>	<b>ALIMENTO</b>	<b>TIEMPO</b>	
<b>Tocino</b>	100%	45sec.-1 minuto	<b>Zanahorias (450 gms)</b>	8-12 minutos	
<b>Carne molida para casseroles (450 gms.)</b>	100%	4-6 minutos	<b>Coliflor (mediana)</b>	6-9 minutos	
<b>Hamburguesas (2)</b>	100%	1er lado 2 minutos 2do lado 1½-2½ min.	<b>Maíz en su Mazorca (2)</b>	4-9 minutos	
<b>Hamburguesas (4)</b>	100%	1er lado 2½ minutos 2do lado 2-3 min.	<b>(4)</b>	6-16 minutos	
<b>Carne mechada (675 gms.)</b>	100%	13-19 minutos	<b>Papas, asadas (4 medianas)</b>	13-19 minutos	
<b>Trozos de pollo</b>	100%	6-9 minutos/450 gms. Temperatura interna debe ser de 185°F después de estar en reposo.	<b>Calabaza, Verano (450 gms)</b>	3-8 minutos	
<b>Pechuga de pavo luego</b>	100% 70%	5 minutos 8-12 minutos/450 gms Temperatura interna debe ser de 185°F después de estar en reposo.	<b>OTROS</b>		
<b>Filetes de Pescado (450 gms.)</b>	100%	5-6 minutos	<b>NIVEL DE ENERGIA</b>		
<b>Veneras y Camarones (450 gms.)</b>	100%	3½-5½ minutos	<b>ALIMENTO</b>	<b>DE COCCION</b>	<b>TIEMPO</b>
<b>VERDURAS</b> Cocine a Nivel de Energía de Cocción de un 100%			<b>Puré de Manzana (4 porciones)</b>	100%	7-10 minutos
<b>ALIMENTO</b>		<b>TIEMPO</b>	<b>Manzanas azadas (4)</b>	100%	4-6 minutos
<b>Frijoles, Verdes o Amarillos (450 gms.)</b>		6-12 minutos	<b>Chococalte (derretir 1 cuadrado)</b>	50%	1-2 minutos
<b>Brócoli (450 gms)</b>		6-10 minutos	<b>Huevos, Revueltos (2)</b>	100%	1 min 15 segs.- 1 min 45 segs.
			<b>(4)</b>		2-3 minutos
			<b>Cereales calientes</b>	100%	
			1 porción		1½-5 minutos
			4 porciones		4½-7 minutos
			<b>Nachos (plato grande)</b>	50%	1½-2½ mins.
			<b>Agua para Bebida</b>	100%	
			1 taza		2½-4 minutos
			2 tazas		4½-6 minutos

# Preguntas y respuestas

PREGUNTAS	RESPUESTAS
¿Puedo hacer funcionar el horno sin la bandeja giratoria o poner la bandeja giratoria al revés para poner un plato más grande?	No. Si quita o da vuelta a la bandeja giratoria, el rendimiento de cocción será muy deficiente. Los platos usados en el horno deben caber en la bandeja giratoria.
¿Puedo usar una rejilla en mi horno de microondas para poder calentar o cocinar en dos niveles a la misma vez?	No. Si pone una rejilla en la bandeja, el rendimiento de cocción será disperejo e impredecible.
¿Puedo usar contenedores de metal o aluminio en mi horno de microondas?	Entre los metales que se pueden usar está el papel de aluminio para tapar, (use pedazos pequeños y planos), brochetas pequeñas y bandejas de lámina de poca profundidad (si la bandeja tiene una profundidad de 1.8 cms. y está llena de comida para absorber la energía de las microondas). Nunca deje que el metal toque las paredes o la puerta del horno.
¿Es normal que la bandeja giratoria gire en cualquier dirección?	Si. La bandeja giratoria gira en ambas direcciones, dependiendo en el sentido de la rotación del motor al comenzar el ciclo de cocción.
Algunas veces la puerta de mi horno de microondas se ve ondulada. ¿Es normal?	Esta apariencia es normal y no afecta el funcionamiento de su horno.
¿Qué es ese zumbido que se escucha cuando mi horno de microondas está funcionando?	Ese sonido es el tubo del magnetrón que se enciende y apaga al cocinar a un nivel de energía de cocción inferior al 100%.
¿Por qué se calienta el plato cuando caliento comidas en el horno de microondas? Yo pensaba que esto no sucedía.	A medida que los alimentos se calientan, estos transmiten el calor al plato. Tenga a mano almohadillas para calor para retirar los alimentos al terminar el ciclo de cocción.
¿Que significa "tiempo de reposo"?	"Tiempo de reposo" significa que los alimentos deben ser retirados del horno y cubiertos durante un período adicional después de terminar el ciclo de cocción. Este proceso permite que termine el proceso de cocción, ahorra energía y deja el horno desocupado para otros usos.
¿Puedo preparar palomitas de maíz en mi horno de microondas? ¿Como puedo conseguir los mejores resultados?	Si. Prepare palomitas de maíz envasadas para hornos de microondas siguiendo las recomendaciones del fabricante, o use el botón de Cocción al Tacto de un Botón. No use bolsas de papel regulares. Use la "prueba auditiva" deteniendo el horno en cuanto los "sonidos" de las palomitas de maíz reventando se producen con intervalos de uno o dos segundos. No trate de utilizar nuevamente los granos que no hayan reventado. Use solamente aparatos especiales para preparar palomitas de maíz en el horno de microondas, asegurándose de seguir las instrucciones del fabricante. No prepare palomitas de maíz en utensilios de vidrio.

# Si necesita servicio técnico o asistencia ...

## Le Sugerimos lo siguiente:

### 1. Antes de llamar tenga en cuenta que...

Los problemas son usualmente cosas pequeñas que pueden arreglarse sin necesidad de herramientas.

Si nada funciona:

- ¿Está el cordón de suministro eléctrico enchufado a un circuito cargado con el voltaje apropiado? (Consulte las páginas 25 y 31).
- ¿Ha revisado los fusibles principales de su casa o los interruptores automáticos?
- ¿Ha consultado a la compañía de electricidad si hay una interrupción en el suministro de electricidad?

**Si el horno de microondas no funciona:**

- Está usando el horno en su función de Timer (Cronómetro)?
- ¿Está la puerta cerrada firmemente con sus cerrojos?
- ¿Presionó el botón START?
- ¿Siguió las indicaciones con exactitud?
- ¿Presionó STOP/CLEAR dos veces para cancelar una programación previa?

**Si los tiempos de los ciclos de cocción parecen demasiado largos:**

- ¿Es el nivel del suministro eléctrico en su casa o en el tomacorriente de pared bajo o más bajo de lo normal? Su compañía de electricidad le puede indicar si el voltaje está bajo. Su electricista o técnico del servicio técnico le puede indicar si el voltaje del tomacorriente está bajo.
- ¿Ha escogido un Ciclo de Cocción recomendado?
- ¿Está destinando más tiempo al cocinar más alimentos a la vez?

**Si la Pantalla muestra que está realizando una cuenta regresiva pero el horno no está cocinando:**

- ¿Está la puerta cerrada completamente?
- ¿Ha programado los controles como cronómetro?

**Si no escucha la Señal de Programación:**

- ¿Está presionando el botón de control correcto?

**Si el ventilador parece estar funcionando más lento que de costumbre:**

- ¿Ha puesto el horno en un área fría? El ventilador funcionará con mayor lentitud hasta que el horno se caliente llegando a una temperatura ambiental normal.

**Si hay una interrupción en el suministro de electricidad, la Pantalla mostrará "88:88". Ajuste el reloj nuevamente. (Consulte la página 11).**

### 2. Si necesita mantenimiento...

Contacte a la agencia donde compró la unidad, o a una compañía autorizada de mantenimiento Whirlpool<sup>SM</sup>.

### 3. Si usted necesita repuestos FSP®...

La FSP es una marca registrada de repuestos con la calidad de la Corporación Whirlpool. Busque este símbolo de calidad cuando busque un repuesto para su electrodoméstico Whirlpool. Los repuestos FSP® trabajan y se ajustan perfectamente porque son hechos con exactamente las mismas especificaciones de las partes que son usadas para construir los aparatos electrodomésticos Whirlpool.

Para encontrar repuestos FSP® en su área, contacte a la agencia donde compró la unidad o a una compañía autorizada de mantenimiento Whirlpool<sup>SM</sup>.

# WHIRLPOOL®

## Garantía del horno de microondas

TERMINO DE LA GARANTIA	WHIRLPOOL PAGARA POR
<b>GARANTIA DE UN AÑO</b> Desde el día de la compra	Los repuestos FSP® y costos de mano de obra para corregir defectos de material o fabricación. El servicio debe ser hecho por un Servicio Técnico Whirlpool autorizado.
<b>GARANTIA LIMITADA DE CUATRO AÑOS</b> Desde el segundo hasta el quinto año desde la fecha de compra	El tubo magnetrón de repuesto FSP® en el horno de microondas debido a deficiencia en mano de obra o en los materiales.
<b>WHIRLPOOL NO PAGARA POR</b>	
<p><b>A. Llamadas a domicilio para:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corregir la instalación del horno de microondas.</li> <li>2. Enseñar como usar el horno de microondas.</li> <li>3. Cambiar los fusibles o corregir el sistema eléctrico de la casa.</li> <li>4. Reemplazar bombillas que el propietario pudiese haber reemplazado.</li> </ol> <p><b>B. Reparaciones cuando se use el horno de microondas en forma diferente al uso doméstico normal.</b></p> <p><b>C. Recoger y entregar. Este producto está diseñado para ser reparado en casa.</b></p> <p><b>D. Corregir daños al horno de microondas causados por accidente, mal uso, incendio, inundación, fuerzas mayores o uso de productos no aprobados por Whirlpool.</b></p> <p><b>E. Cualquier costo de mano de obra durante la garantía limitada.</b></p> <p><b>F. Reparaciones a partes o sistemas del horno de microondas originadas por modificaciones no autorizadas del artefacto.</b></p>	

LA CORPORACION WHIRLPOOL NO SERA RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

Fuera de los Estados Unidos la garantía puede ser diferente. Para obtener más detalles por favor contacte a su distribuidor autorizado de Whirlpool o al centro militar.

• Marca Registrada / SM Servicio de Marca de la Corporación Whirlpool