

تعليمات مستخدم الغسالة

جدول المحتويات

- 1 المساعدة والخدمة
- 1 سلامة الغسالة
- 2 استخدام الغسالة
- 4 العناية بالغسالة
- 5 استكشاف المشكلات وإصلاحها

المساعدة والخدمة

قبل الاتصال للحصول على المساعدة أو الخدمة، يرجى قراءة قسم "استكشاف المشكلات وإصلاحها". فقد يوفر لك تكلفة الاتصال بخدمة الصيانة. إذا كنت لا تزالين تحتاجين إلى المساعدة، يرجى الاتصال بالبائع الذي اشتريته منه الغسالة، أو شركة خدمة معتمدة من Admiral.

عند الاتصال يرجى معرفة تاريخ الشراء ورقم الطراز والرقم المسلسل الكامل للجهاز. فهذه المعلومات سوف تساعدنا على الاستجابة بشكل أفضل لطلبك.

إذا كنت تحتاجين إلى استبدال قطع الغيار

إذا كنت تحتاجين إلى طلب شراء قطع غيار، نوصيك بألا تستخدم سوى الأجزاء التي يحددها المصنع فقط. فهذه الأجزاء سوف تتلائم تمامًا وتعمل بشكل صحيح لأنها مصممة بنفس الدقة المستخدمة في صناعة كل جهاز جديد من ADMIRAL®.

لتحديد قطع الغيار التي يحددها المصنع في منطقتك:

اتصلي بالبائع الذي اشتريته منه الغسالة أو شركة صيانة Admiral المعتمدة.

سلامة الغسالة

يُعد ضمان سلامتك وسلامة الآخرين أمرًا بالغ الأهمية.

لذا، يوجد العديد من رسائل السلامة الهامة بهذا الدليل وعلى الجهاز أيضًا. يُرجى دائمًا قراءة جميع رسائل السلامة واتباعها.

هذه صورة لرمز تنبيه السلامة.

وهذا الرمز ينبهك إلى الأخطار المحتملة التي قد تؤدي إلى حدوث الوفاة أو التعرض لإصابة.

وسوف يلي كافة رسائل السلامة رمز تنبيه السلامة والكلمة "خطر" أو "تحذير".

وتعني هاتان الكلمتان ما يلي:



قد تتعرضين للوفاة أو لإصابة بالغة إذا لم تتبعي التعليمات فورًا.

خطر

قد تتعرضين للوفاة أو لإصابة بالغة إذا لم تتبعي التعليمات.

تحذير

سوف تخطرك كافة رسائل السلامة بالخطر المحتمل وتخبرك عن كيفية تقليل احتمال التعرض للإصابة، وتخبرك أيضًا عما قد يحدث في حالة عدم اتباع التعليمات.

تعليمات السلامة الهامة

تحذير: للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو حدوث إصابة لمستخدمي الغسالة، يُرجى مراعاة الاحتياطات الأساسية، والتي تتضمن ما يلي:

- يُرجى قراءة كافة التعليمات قبل استخدام الغسالة.
- لا تحاولي غسل قطع الملابس التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو تلطيخها مسبقاً بالبنزين أو مذيبيات التنظيف الجاف أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار، حيث يصدر عنها أبخرة قد تؤدي إلى حدوث اشتعال أو انفجار.
- لا تضيفي البنزين، أو مذيبيات التنظيف الجاف، أو أية مواد أخرى قابلة للاشتعال أو الانفجار لمياه الغسيل. فهذه المواد يصدر عنها أبخرة قد تؤدي إلى حدوث اشتعال أو انفجار.
- في ظروف معينة قد يتصاعد غاز الهيدروجين في نظام المياه الساخنة التي لم تستخدم منذ أسبوعين أو أكثر. غاز الهيدروجين قابل للانفجار. إذا لم يكن نظام المياه الساخنة قد استخدم منذ هذه الفترة، قبل استخدام الغسالة، قومي بتشغيل جميع صنابير المياه الساخنة واطركي المياه تتدفق منها لعدة دقائق. هذا الإجراء سوف يعمل على إخراج أية كمية متراكمة من غاز الهيدروجين. وحيث إن الغاز قابل للاشتعال، لا تدخني السجائر أو تستخدمي لهب مفتوح في هذه الأثناء.
- لا تسمحِي للأطفال باللعب فوق الغسالة أو داخلها. المراقبة الدقيقة للأطفال تعد ضرورية عند استخدام الغسالة بالقرب من الأطفال.
- الغسالة غير مصممة لاستخدامها من قبل الأطفال الصغار أو الأشخاص المعوقين دون إشراف.
- قبل إخراج الغسالة من الخدمة أو إلقاءها كمهملات، أزيلِي البال أو الغطاء.
- لا تضعي يديك داخل الغسالة أثناء تحرك الأسطوانة أو الحوض أو أداة الانقلاب.
- لا تحاولي تركيب الغسالة أو تخزينها في مكان يعرضها للظروف الجوية.
- لا تعبثي بأدوات التحكم.
- لا تحاولي إصلاح أو استبدال أي جزء من أجزاء الغسالة أو تحاولي إجراء أية صيانة ما لم تتم التوصية بذلك في دليل الاستخدام والاعتناء هذا على وجه التحديد، أو في تعليمات إصلاح المستخدم المنشورة التي تفهمينها جيداً ولديك المهارة اللازمة للقيام بها.
- انظري تعليمات التركيب للتعرف على الاشتراطات الخاصة بالتوصيل الأرضي.
- في حالة تلف سلك الكهرباء، يجب استبداله من قِبل المُصنِّع أو وكيل الصيانة التابع له أو أي فني صيانة مؤهل لتفادي التعرض لأي خطر.

احتفظي بهذه التعليمات

استخدام الغسالة

بدء تشغيل الغسالة

⚠ تحذير



خطر التعرض لصدمة كهربائية

- قومي بتوصيل الغسالة بمنفذ كهرباء ذي ثلاث شعب متصل بالأرضي.
- لا تزيلِي شعبة التأسيس.
- ولا تستخدمِي مهايئ.
- ولا تستخدمِي سلك تمديد.
- قد ينجم عن عدم اتباع هذه التعليمات التعرض للوفاة أو نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

⚠ تحذير




خطر الحريق

- لا تضعي مطلقاً أية قطع في الغسالة تكون مبللة بالبنزين أو أية مواد أخرى قابلة للاشتعال.
- لن تتمكنِ أية غسالة من إزالة الزيت تماماً.
- لا تحاولي تجفيف أي شيء كان يحتوي على أي نوع من أنواع الزيوت (بما في ذلك زيوت الطعام).
- فقد يؤدي القيام بذلك إلى التعرض للوفاة أو الانفجار أو نشوب حريق.

1. قومي بمعايرة مسحوق الغسيل وصبيه في الغسال. وإذا أردت، يمكنك إضافة المسحوق أو سائل تبييض الغسيل الآمن على الألوان.

2. ضعي حمل مصنف من الملابس بحيث يتحرك بحرية في الغسالة. ■ ضعي الحمل بالتساوي بحيث تحافظي على توازن الغسالة. امزجي بين القطع الصغيرة والكبيرة. يجب أن تتحرك الملابس بسهولة في مياه الغسيل.

- ضعي الحمل حتى يصل إلى قمة السلة كما هو موضح. زيادة الحمل عن هذا الحد قد تتسبب في انخفاض مستوى التنظيف.



3. (اختياري) أضيفي كلور التبييض السائل.

ملاحظة: اتبعي تعليمات الاستخدام الصحيح التي يقدمها مُصنّع الملابس ومُصنّع كلور التبييض السائل. سائل التبييض غير المخفف سيؤدي إلى إتلاف أية أنسجة بلمسها. ويبدو التلف على شكل شقوق أو فتحات أو قات أو اختفاء الألوان وقد لا يظهر هذا التلف إلا بعد عدة عمليات غسيل لاحقة. لتفادي انسكاب السائل، استخدمى كوب به ميزاب للصب. لا تجعلي سائل التبييض يتناثر، أو يُسكب في سلة الغسالة. قومي دائماً بمعايرة كلور التبييض السائل. لا تعتمدى على التخمين. ولا تستخدمى كمية أكبر من التي يوصى بها المصنع لحمل كامل. واستخدمى كمية أقل إذا كان حجم الحمل أقل.

الطريقة رقم 1: بموزع كلور التبييض السائل (في بعض الطرز)

- لا تستخدمى سوى كلور التبييض السائل في هذا الموزع. لا تستخدمى هذا الموزع لإضافة مسحوق الكلور أو المبيض الآمن على الألوان إلى حمل الغسيل. أضيفي كمية كلور التبييض السائل المعاييرة في موزع كلور التبييض السائل. يتم إدخال المبيض إلى الغسالة فوراً ويخفف تلقائياً أثناء الغسيل في الدورة.



الطريقة رقم 2: بدون موزع كلور التبييض السائل (في بعض الطرز)


- اتركي الغسالة تمتلئ وتبدأ في تقليب الحمل.
- أضيفي المبيض بعد 5 دقائق في دورة الغسيل لأفضل نظافة وحتى يمكن إزالة المبيض في دورة الشطف. أضيفي المبيض حول أداة التقلب، ولا تضيفيه إلى الحمل مباشرة لتفادي إتلاف الملابس أو القطع الأخرى الموجودة في الحمل.

4. (اختياري) أضيفي منع الأقمشة السائل.

ملاحظة: لا تسكبي أو تسقطي أي منع للأقمشة على الملابس. فمنع الأقمشة غير المخفف يمكن أن يلطخ الملابس. قومي دائماً بتخفيف منع الأقمشة بالمياه الدافئة. إن استخدام كمية كبيرة من منع الأقمشة قد يجعل بعض القطع (مثل الحفاضات والمناشف) غير قابلة لامتصاص السوائل. إذا حدث هذا، لا تستخدميه في كل حمل، أو استخدمى كمية أقل منه في كل حمل.

الطريقة رقم 1: بموزع منع الأقمشة السائل (في بعض الطرز)

- لا تستخدمى سوى منع الأقمشة السائل في هذا الموزع. اسكبي كمية منع الأقمشة السائل المعاييرة في هذا الموزع. يتم إضافة المنع تلقائياً أثناء الشطف في دورة الغسيل. قومي بتخفيف منع الأقمشة السائل عن طريق ملء الموزع بالمياه الدافئة حتى يصل السائل إلى الجزء السفلي من الحافة. انظري إلى الأسهم التي تشير إلى خط أقصى حد للملء.



الطريقة رقم 2: بدون موزع منع الأقمشة السائل (في بعض الطرز)

- في الشطف الأخير فقط، أضيفي منع الأقمشة المخفف بنسبة 1/2 إلى 1 كوب (125 إلى 250 ملل) من الماء الدافئ.

5. أغلقي غطاء الغسالة. لن تقوم الغسالة بتقليب الغسيل أو الدوران إذا كان الغطاء مفتوحاً.

6. أديري مؤشر حجم الحمل (LOAD SIZE) أو مستوى الماء (WATER LEVEL) إلى الوضع الصحيح لحمل الغسيل ونوع الأقمشة التي يتم غسلها.

- يمكنك تغيير اختيار حجم الحمل أو مستوى الماء بعد أن تكون الغسالة قد بدأت الملء عن طريق إدارة المؤشر إلى وضع مختلف.

- في الطرز التي يمكن تغيير حجم الحمل أو مستوى الماء فيها، يجب عليك أن تديري البكرة إلى إعادة الضبط (Reset)، ثم إلى الوضع المفضل.

7. اختاري درجة حرارة الغسيل بناءً على نوع النسيج والأوساخ التي يتم غسلها. استخدمى أدفا مياه غسيل أماناً على الأنسجة. وعيك أيضاً أن تتبعي التعليمات المذكورة على بطاقة التعريف المصققة على الملابس.

التحكم التلقائي في درجة الحرارة Automatic Temperature Control (ATC) (في بعض الطرز)، يستشعر درجة حرارة المياه إلكترونياً ويحافظ عليها عن طريق تنظيم المياه الباردة والساخنة الواردة إلى الغسالة.

- حتى في الغسيل البارد (Cool Wash)، تدخل بعض المياه الدافئة إلى الغسالة للحفاظ على الحد الأدنى من درجة الحرارة الذي يصل إلى حوالي 70° فهرنهايت (21° مئوية).

العناية بالتحكم في الحرارة Care Control Temps (في بعض الطرز)، يستخدم التحكم التلقائي في درجة الحرارة (ATC) ليستشعر درجة حرارة المياه إلكترونياً ويحافظ عليها عن طريق تنظيم المياه الباردة والساخنة الواردة إلى الغسالة. ميزة العناية بالتحكم في الحرارة توفر درجات حرارة أعلى للدورات التي تحتوي على ملابس قوية للخدمة الشاقة ودرجة حرارة أقل للدورات التي تحتوي على ملابس رقيقة وللقطع التي يتم غسلها يدوياً، لتوفير أفضل عناية بالأقمشة.

دليل درجات الحرارة

الدرجة	الدرجة
ساخنة	الدرجة
التحكم بالعناية	الدرجة
دافئة	الدرجة
التحكم بالعناية	الدرجة
باردة	الدرجة
باردة جداً	الدرجة

ملاحظة: لا تنوب المنظفات جيداً في درجات حرارة مياه الغسيل الأبرد من 60° فهرنهايت (15.6° مئوية). وقد يكون من الصعب إزالة البقع. وقد تحتفظ بعض الأقمشة بالتجاعيد ويزداد فيها الوبر (تكون كرات صغيرة تشبه النسالة على سطح الملابس).

8. يمكنك تخصيص دورة الغسيل عن طريق إضافة خيارات الشطف للدورة. هذه البكرة بها الأوضاع التالية:

- شطف إضافي - اختيار هذا الوضع سوف يوفر عملية شطف ثانية. يمكن إضافة الشطف الإضافي إلى أية دورة غسيل.
- إشارة الدورة - وهي نغمة تصدر عند نهاية الدورة. ولا يمكن ضبط مستوى الصوت.
- الشطف الإضافي وإشارة الدورة - هذا الخيار يجمع بين الشطف الإضافي وإشارة الدورة في نهاية دورة الغسيل.



لإيقاف الغسالة أو إعادة تشغيلها:

- لإيقاف الغسالة في أي وقت، ادفعي بكرة المؤقت.
- لإعادة تشغيل الغسالة، اقلبي الغطاء (إذا كان مفتوحاً) واسحبي بكرة المؤقت.

العناية بالغسالة

لاستخدام الغسالة مرة ثانية

1. اغسلي أنابيب وخرطوم الماء. أعيدي توصيل خرطوم منافذ الماء. افتحي صنبوري الماء.

⚠ تحذير



خطر التعرض لصدمة كهربائية

- قومي بتوصيل الغسالة بمنفذ كهرباء ذي ثلاث شعب متصل بالأرضي.
- لا تزيل شعبة التأريض.
- ولا تستخدم مهايئ.
- ولا تستخدم سلك تمديد.
- قد ينجم عن عدم اتباع هذه التعليمات التعرض للوفاة أو نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

2. ضعي القابس في المأخذ أو أعيدي توصيل الكهرباء.
3. قومي بتشغيل الغسالة دورة كاملة بكأس واحد (250 مل) من المنظف لتنظيف المادة مانعة التجمد.

الرعاية أثناء التخزين أو عدم الاستخدام أو الأجازة

- قومي بتشغيل الغسالة في حالة تواجدك في المنزل فقط. أما في حالة العطلات أو عدم استخدام الغسالة لفترة زمنية طويلة، يتعين عليك القيام بما يلي:
- 1. انزعقي قابس الغسالة أو افصلها عن مصدر التيار الكهربائي.
- 2. أغلقي مصدر الماء الوارد للغسالة. فهذا الإجراء يساعد على تجنب تدفق الماء (بسبب زيادة ضغط الماء) عندما تكونين بعيدة عن المنزل.

9. اختيار النسيج (في بعض الطرز). كل وضع من أوضاع الأنسجة مخصص لأنواع مختلفة من الأنسجة ومستويات اتساخها.

10. ادفعي بكرة المؤقت وأديرها في اتجاه عقارب الساعة على دورة الغسيل التي تريدينها. قومي بتقليل وقت الغسيل عندما تستخدم وضع مستوى مياه منخفض. اسحبي بكرة المؤقت لبدء تشغيل الغسالة.

تنظيف الغسالة

استخدمي قطعة قماش أو إسفنج مبللة لمسح أية سوائل مسكوبة مثل سائل التنظيف أو التبييض من خارج الغسالة.

قومي بتنظيف الغسالة من الداخل عن طريق خلط كوب واحد (250 مل) من كلور التبييض وكوبين (500 مل) من المنظف. اسكبي هذا الخليط داخل الغسالة وقومي بتشغيلها دورة كاملة باستخدام الماء الساخن. كرري هذا العملية إذا لزم الأمر.

أزيلي أية رواسب صلبة ناتجة عن المياه باستخدام أدوات التنظيف المكتوب عليها أنها آمنة على الغسالات.

تنظيف موزع منعם الأقمشة السائل (في بعض الطرز):

1. انزع الموزع بإمسكه من أعلى بكلتا اليدين مع الضغط عليه، ودفعه لأعلى بإصبع الإبهام.
2. اشطفي الموزع بالماء الدافئ ثم أعيد به إلى مكانه.

ملاحظة: بعض الطرز مجهزة بموزع منعם الأقمشة السائل. لتجنب تلف الغسالة أو الملابس، لا تغسلي الملابس في حالة إزالة موزع منعם الأقمشة السائل ولا تصيفي المنظف أو المبيض في هذا الموزع، فهو لمنع الأقمشة السائل فقط.

خرطوم منافذ دخول الماء

استبدلي خرطوم منافذ دخول الماء بعد 5 سنوات من الاستخدام لتقليل خطر تلف الخرطوم. قومي دورياً بفحص واستبدال خرطوم منافذ الماء للتأكد مما إذا كانت قد انتفخت أو التوت أو انقطعت أو بليت أو يوجد بها أي تسرب. عند استبدال خرطوم المنافذ، قومي بتحديد تاريخ الاستبدال على بطاقة التعريف بقلم ثابت الحبر.

النقل والتخزين

لأن بعض الماء قد يظل متجمداً في الخرطوم، فإن التجمد قد يعرض الغسالة للتلف. لذا ففي حالة تخزين أو نقل الغسالة في طقس متجمد، يجب عليك تهيئتها لفصل الشتاء.

تهيئة الغسالة لفصل الشتاء

1. أغلقي صنبوري الماء. انزع خرطوم منافذ الماء وقومي بصرف الماء منها. صبي 1 كوارت (1 لتر) من مادة مانعة للتجمد من النوع R.V. في السلة.
2. قومي بتشغيل الغسالة على وضع الصرف والدوران لمدة 30 ثانية لخلط المادة مانعة التجمد بالماء المتبقي.
3. انزع قابس الغسالة أو افصلها عن مصدر التيار الكهربائي.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

جربي أولاً الحلول المقترحة هنا فربما تتجنبين تكاليف الاتصال بالصيانة

تشغيل الغسالة

الغسالة لا تعمل ولا تمتلئ بالماء ولا تدور؛ الغسالة متوقفة

⚠ تحذير



خطر التعرض لصدمة كهربائية

قومي بتوصيل الغسالة بمنفذ كهرباء ذي ثلاث شعب متصل بالأرضي.

لا تزيل شعبة التأريض.

ولا تستخدم مهايئ.

ولا تستخدم سلك تمديد.

قد ينجم عن عدم اتباع هذه التعليمات التعرض للوفاة أو نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

هل سلك الكهرباء متصل بمنفذ ذي ثلاث شعب متصل بالأرضي؟ قومي بتوصيل سلك الكهرباء بمنفذ ذي ثلاث شعب متصل بالأرضي.

هل تستخدمين سلك تمديد؟ ولا تستخدمين سلك تمديد.

هل المؤشر الموجود على بكرة المؤقت متوافق بشكل صحيح مع الدورة؟ أدير بكرة المؤقت إلى اليمين قليلاً واسحبها لبدء تشغيل الغسالة.

هل حواجز صمام منفذ الماء مسدودة؟ افقلي مصدر الماء وأزيلي خرطوم المنفذ من الغسالة. أزيلي أية غشاة أو جسيمات عالقة. أعيدي تركيب الخرطوم، وأعيدي تشغيل الماء ثم تأكدي من عدم وجود تسرب.

هل صنبوري الماء البارد والساخن مفتوحان؟ افتحي صنبوري الماء.

هل خرطوم منفذ الماء ملتو؟ اجعلي الخرطوم مستقيمة.

هل مستوى الماء يبدو منخفض جداً، أم هل يبدو أن الغسالة لا تمتلئ بشكل كامل؟ قمة أداة التقلب أعلى بكثير من أعلى مستوى للماء. هذا أمر طبيعي وضروري لتحريك الملابس بحرية.

هل انفجر المصهر المنزلي أو تعطل قاطع الدائرة الكهربائية؟ استبدلي المصهر أو أعيدي ضبط قاطع الدائرة الكهربائية. إذا استمرت المشكلة، اتصل بالكهربائي.

هل فترة توقف الدورة في الغسالة طبيعية؟ تتوقف الغسالة لمدة دقيقتين تقريباً أثناء دورات معينة. دعي الدورة تكتمل. وبعض الدورات تحتوي على فترات للتحريك والنقع.

هل الغسالة محملة بحمل زائد عن اللازم؟ اغسلي أحمال صغيرة.

هل الغطاء مفتوح؟ يجب غلق الغطاء أثناء التشغيل. لن تقوم الغسالة بتقلب الغسيل أو الدوران إذا كان الغطاء مفتوحاً.

الغسالة لا تقوم بصرف الماء ولا تدور

هل خرطوم الصرف مسدود، أو أن نهاية خرطوم الصرف أعلى بمسافة 96 بوصة (244 سم) عن مستوى الأرض؟ انظري تعليمات التركيب لترتيب خرطوم الصرف بشكل صحيح.

هل الغطاء مفتوح؟ يجب غلق الغطاء أثناء التشغيل. لن تقوم الغسالة بتقلب الغسيل أو الدوران إذا كان الغطاء مفتوحاً.

الغسالة ومكوناتها

الضوضاء

- هل الحمل متوازن والغسالة في وضع مستوي؟ يجب أن يكون حمل الغسيل متوازن وغير زائد عن اللازم. يجب أن تكون الغسالة في وضع مستوي. يجب أن تكون القدم الأمامية مركبة بشكل جيد وتكون الصواميل محكمة الربط. أعيدي ضبط أقدام التسوية الخلفية (إذا لزم الأمر). انظري تعليمات التركيب.
- هل أزلت شريط الشحن الأصفر تماماً مع الدبابيس الخابورية؟ انظري تعليمات التركيب.

- هل تتعشق التروس بعد الصرف وقبل الدوران، أم أن الجزء العلوي من أداة التقلب يصدر صوتاً أثناء الغسيل؟ هل أصوات طبيعية تصدرها الغسالة.

التسرب

- تأكدي مما يلي:
 - هل خراطيم الماء محكمة الربط؟
 - هل حلقات خراطيم الماء مركبة بشكل جيد؟
 - هل مشبك خرطوم الصرف مركب بشكل جيد؟ انظري تعليمات التركيب.
- هل البالوعة مسدودة أو أنبوب الصرف مسدود؟ يجب أن تكون البالوعة وأنبوب الصرف الرئيسي قادران على صرف 17 جالون (64 لتر) من الماء في الدقيقة.
- هل الماء ينحرف عن حلقة الحوض أو الحمل؟ ضع الحوض في المنتصف قبل بدء الغسالة. يجب أن يكون حمل الغسيل متوازن وغير زائد عن اللازم. عمليات الشطف في الماء أو النضح يمكن أن تنحرف عن الحمل. يجب أن تكون الغسالة في وضع مستوي. يجب أن تكون القدم الأمامية مركبة بشكل جيد وتكون الصواميل محكمة الربط. أعيدي ضبط أقدام التسوية الخلفية (إذا لزم الأمر). انظري تعليمات التركيب.
- افحصي أعمال السباكة في المنزل للتأكد من عدم التسرب.

السلة منحنية

- هل تم سحب سلة الغسالة قبل ذلك أثناء التحميل؟ ادفعي السلة إلى المركز قبل بدء الغسالة.
- هل الحمل متوازن والغسالة في وضع مستوي؟ يجب أن يكون حمل الغسيل متوازن وغير زائد عن اللازم. يجب أن تكون الغسالة في وضع مستوي. يجب أن تكون القدم الأمامية مركبة بشكل جيد وتكون الصواميل محكمة الربط. أعيدي ضبط أقدام التسوية الخلفية (إذا لزم الأمر). انظري تعليمات التركيب.
- تتحرك سلة الغسالة أثناء الغسيل. هذا أمر طبيعي.

تشغيل أداة التقلب

- الجزء العلوي من أداة التقلب سائب، أو يتحرك في اتجاه واحد فقط. هذا أمر طبيعي.

الموزعات مسدودة أو أن المبيض يتسرب

- هل اتبعت تعليمات المصنّع عند إضافة المنظف ومنعم الأقمشة في الموزع (في بعض الطرز)؟ قومي بمعايرة المنظف ومنعم الأقمشة. اسكبي المنظف أو المنعم ببطء داخل الموزع. امسحي أي قطرات متساقطة. خففي منعم الأقمشة في موزع منعم الأقمشة.
- هل وضعت مبيض مسحوق أو آمن على الألوان داخل موزع كلور التبييض السائل (في بعض الطرز)؟ أضيفي المبيض المسحوق أو الآمن على الألوان إلى السلة مباشرة. لا تستخدم موزع كلور التبييض السائل لتوزيع المبيض الآمن على الألوان.

- هل توجد رغبة زائدة؟ قومي دائماً بمعايرة المنظف. اتبعي توجيهات المصنّع. إذا كانت لديك ما يسر جداً، قد تحتاجين إلى استخدام كمية أقل من المنظف.

تستمر الغسالة في ملء أو صرف الماء؛ يبدو أن الدورة عالقة

- هل قمة خرطوم الصرف أسفل مستوى الماء في الغسالة؟ يجب أن تكون قمة الخرطوم أعلى من مستوى الماء في الغسالة لتعمل بشكل جيد. انظري تعليمات التركيب.
- هل خرطوم الصرف منطبق بإحكام على أنبوب الصرف الرئيسي، أم أنه متصل بأنبوب الصرف الرئيسي بشريط؟ يجب أن يكون أنبوب الصرف سائب إلا أنه منطبق بأمان. لا تحكمي خرطوم الصرف بشريط لاصق. فإن الخرطوم يحتاج إلى فجوة لدخول الهواء. انظري تعليمات التركيب.

درجة حرارة الغسيل/الشطف ليست هي الدرجة التي اخترتها

- هل خرطوما الماء البارد والساخن معكوسان؟ انظري تعليمات التركيب للحصول على المزيد من المعلومات. عندما يزداد عدد الأحمال التي تغسلينها، قد تنخفض درجة حرارة الماء بالنسبة لدرجات الحرارة الساخنة والدافئة. هذا أمر طبيعي.

نتائج الغسالة

الحمل رطب جداً

- هل استخدمت الدورة الصحيحة للحمل الذي يتم غسله؟ اختاري دورة تكون سرعة الدوران فيها أعلى (إذا كان ذلك متاحاً).
- هل تستخدمين الشطف البارد؟ عمليات الشطف البارد تترك الأحمال أكثر رطوبة من الشطف الدافئ. هذا أمر طبيعي.

بقايا أو نسالة على الحمل

- هل قمت بتصنيف الملابس بشكل جيد؟ صنفی الملابس التي يصدر عنها نسالة (مثل المناشف والأقمشة الأخرى) وافصلها عن الملابس التي تلتصق بها النسالة (مثل المخمل أو الأقمشة التركيبية). وصنفها أيضاً حسب اللون.
- هل قمت بتحميل الغسالة بحمل زائد؟ يجب أن يكون حمل الغسيل متوازن وغير زائد عن اللازم. حيث يجب أن تتحرك الملابس بحرية. قد تتجمع النسالة في الحل إذا كان زائداً عن اللازم. اغسلي أحمال صغيرة.
- هل اخترت مستوى الماء المناسب؟ يجب أن يكون مستوى الماء مناسباً لحجم الحمل. يجب أن تتحرك الملابس بحرية في الماء.
- هل تستخدمين كمية كافية من المنظف؟ اتبعي توجيهات المصنّع. استخدمی كمية كافية من المنظف لتبقى النسالة في الماء.
- هل تجففين ملابسك على حبل الغسيل؟ إذا كان كذلك، فيمكنك أن تتوقعي بعد النسالة على الملابس.
- تأكدي مما يلي:

- هل توجد أية أوراق أو أنسجة داخل جيوب الملابس؟
- هل الماء تقل درجة حرارته عن 60° فهرنهايت (15.6° مئوية)؟ إن ماء الغسيل الذي تقل درجة حرارته عن 60° فهرنهايت (15.6° مئوية) قد لا يذيب المنظف تماماً.
- هل استخدمت وقت الدورة الصحيح للحمل الذي يتم غسله؟ إن خفض وقت (مدة) الغسيل هو طريقة أخرى لتقليل النسالة.

البقع الموجودة في الحمل

- هل اتبعت تعليمات المصنّع عند إضافة المنظف ومنعم الأقمشة؟ قومي بمعايرة المنظف ومنعم الأقمشة. استخدمی كمية كافية من المنظف لإزالة البقع واحتفظي بها على شكل معلق. خففي منعم الأقمشة وأضيفيه إلى جزء الشطف من الدورة فقط. لا تسكيبي منعم الأقمشة على الملابس مباشرة.
- هل يوجد حديد (صدأ) زائد عن المتوسط في الماء؟ قد تحتاجين إلى تركيب مرشح للصدأ.
- هل قمت بتصنيف الحمل بشكل جيد؟ صنفی الملابس الغامقة بحيث تفصلينها عن الملابس البيضاء.

- هل قمت بإخراج الحمل من الغسالة فوراً؟ لتجنب انتقال الصبغة، أخرجي الحمل من الغسالة فور توقفها.

الحمل مجعد

- هل قمت بإخراج الحمل من الغسالة فوراً؟ أخرجي الحمل من الغسالة فور توقفها.
- هل استخدمت الدورة الصحيحة للحمل الذي يتم غسله؟ استخدمی دورة الملابس العادية أو المقاومة للتجعد أو أية دورة أخرى بسرعة دوران منخفضة (إذا كانت متاحة) لتقليل التجعد.
- هل قمت بتحميل الغسالة بحمل زائد؟ يجب أن يكون حمل الغسيل متوازن وغير زائد عن اللازم. يجب أن تتحرك الأحمال بحرية أثناء الغسيل. لتقليل تجعد الملابس المقاومة للتجعد وبعض الشباك التركيبية، استخدمی حجم الحمل الكبير لتوفير مساحة أكبر.
- هل خرطوما الماء البارد والساخن معكوسان؟ تأكدي من أن خرطومي الماء البارد والساخن متصلان بالصنبور الصحيح. انظري تعليمات التركيب.

الحمل متشابك وملفوف حول بعضه

- هل قمت بتحميل الغسالة بحمل زائد؟ يجب أن يكون حمل الغسيل متوازن وغير زائد عن اللازم. يجب أن تتحرك الأحمال بحرية أثناء الغسيل.
- هل وضعتي قطع الملابس حول أداة التقليل؟ ضعي الملابس بشكل فضفاض داخل الغسالة. لا تضعي قطع الملابس حول أداة التقليل.

الأبيض الغامق، الملابس الداكنة

- هل قمت بتصنيف الحمل بشكل جيد؟ قد يحدث انتقال للأصباغ عند المزج بين الملابس البيضاء والملونة في الحمل. صنفی الملابس الغامقة بحيث تفصلينها عن الملابس البيضاء.
- هل كانت درجة حرارة الغسيل منخفضة جداً؟ استخدمی درجة حرارة ساخنة أو دافئة إذا كان ذلك آمناً على الحمل. تأكدي من أن نظام الماء الساخن لديك كافٍ لتوفير الغسيل بماء ساخن.
- هل تستخدمين كمية كافية من المنظف، أو هل لديك ماء عسر؟ استخدمی المزيد من المنظف لغسل البقع القوية في الماء البارد أو الماء العسر.
- هل خرطوما الماء البارد والساخن معكوسان؟ تأكدي من أن خرطومي الماء البارد والساخن متصلان بالصنبور الصحيح. انظري تعليمات التركيب.

الملابس تتعرض للتلف

- تأكدي مما يلي:
- هل أزلت الأجسام الحادة من جيوب الملابس قبل الغسيل؟ قومي بتفريغ الجيوب، وغلق السحابات، أو الإبريمات أو الأزرار قبل الغسيل.
- هل الأربطة والإطارات مربوطة لتجنب التشابك؟
- هل كانت القطع تالفة قبل الغسيل؟ قومي بتصليح التمزقات أو الخيوط المقطوعة في الغرز قبل الغسيل.
- هل قمت بتحميل الغسالة بحمل زائد؟ يجب أن يكون حمل الغسيل متوازن وغير زائد عن اللازم. يجب أن تتحرك الأحمال بحرية أثناء الغسيل.
- هل أضفت كلور التبييض بشكل صحيح؟ هل قمت بصب كلور التبييض مباشرة على الحمل. امسحي كلور التبييض المنسكب. المبيض غير المخفف سوف يتلف الأقمشة. لا تضعي قطع الحمل على قمة موزع المبيض عند تحميل وتوزيع الغسالة (في بعض الطرز).
- هل اتبعت التعليمات الموجود على ملصقة العناية التي يضعها المصنّع على الملابس.